

GUIDA RAPIDA UTENTE PER GESTIONE TRAMITE BROWSER

Questa guida rapida fornisce le indicazioni principali per la gestione delle funzioni utente della centrale (Antifurto, Videosorveglianza e Domotica), mediante l'utilizzo del web browser, da qualsiasi dispositivo (Smartphone, Tablet e PC).

N.B. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso completo disponibile nell'area riservata del sito combivox.it.

GESTIONE DA WEB BROWSER

È possibile gestire le funzioni del dispositivo SMARTWEB dal proprio PC, o dispositivo portatile, utilizzando il browser preinstallato (Internet Explorer, Safari, Chrome etc.).

L'accesso al sistema può avvenire sia in locale tramite rete LAN o Wi-Fi, che a distanza, qualora sia disponibile un collegamento ADSL nel sito dove è installata la SMARTWEB.

Per accedere, avviare il browser e nella barra degli indirizzi digitare un indirizzo, opportunamente programmato dal tecnico installatore, attraverso il quale raggiungere il dispositivo SMARTWEB.

Se il collegamento è realizzato in modo corretto, appare la schermata di richiesta codice (Fig.1).

Digitare il codice Master o un qualsiasi codice utente abilitato per accedere al Menù principale.

N.B.: se questa connessione è molto lenta a causa di problemi che in quel momento si possono verificare sulla rete, è possibile che la pagina rimanga in caricamento in corso.

In tal caso, cliccare sulla scritta "Combivox", oppure "Caricamento in corso...", presente in alto a sinistra, per ricaricare la pagina ed eseguire nuovamente la connessione al dispositivo SMARTWEB (Fig.2).



Fig.1



Fig.2

MENÙ PRINCIPALE

La schermata del MENÙ PRINCIPALE permette di accedere rapidamente ed in maniera intuitiva a tutte le funzioni gestibili dalla Smartweb (Fig.3).



Fig.3

Le principali funzioni associate alle icone del menù principale sono le seguenti:

Icona	Cosa significa
	Consente di accedere alle funzioni dedicate alla gestione del sistema di allarme (inserimenti e disinserimenti di aree, visualizzazione dello stato di zona, esclusione zone, consultazione della memoria eventi e di allarmi, funzione CHIME).
	Consente di accedere agli "scenari". Per scenario si intende un insieme di attivazioni (inserimenti di aree, accensione luci, attivazione comandi, etc.) accomunate in un unico comando-funzione. La programmazione e l'impostazione degli scenari sono a cura del tecnico installatore.
	Consente di gestire i comandi delle luci, preconfigurati dal tecnico installatore su centrali compatibili. È possibile spegnere e accendere le luci tramite comando ON/OFF o tramite funzione DIMMER per regolare l'intensità luminosa delle lampade.
	Consente di accedere alle funzioni dedicate all'accensione/spengimento di dispositivi generici diversi dalle luci. Ad esempio, previa programmazione del tecnico installatore, è possibile comandare l'apertura di un cancello o accendere/spengere l'impianto di irrigazione.
	Consente di accedere alla finestra di visualizzazione delle telecamere. Previa programmazione del tecnico installatore è possibile gestire fino a 16 telecamere in tempo reale oppure connettersi ad un videoregistratore NVR Recordia.
	Consente di gestire gli impianti domotici, suddivisi per ambienti, previa programmazione del tecnico installatore, per accendere luci, eseguire comandi e gestire la climatizzazione.
	Consente di gestire le funzioni della carta SIM (controllo del credito residuo se si è in presenza di carta prepagata, impostazione della data di scadenza della SIM, livello del segnale, etc.).
	Consente di accedere ad alcune configurazioni del sistema (programmatore orario, impostazione data/ora, scadenza SIM, etc.).

STATO DEL SISTEMA

Dalla schermata del MENÙ PRINCIPALE (Fig.3), premere il tasto "Stato" per visualizzare lo stato del sistema. Nella finestra di STATO SISTEMA appaiono in tempo reale le indicazioni principali relative all'impianto di antintrusione (Fig. 4 e 5). Inoltre, tramite i tasti "Elenco", "Modifica" ed "Escludi" è possibile rispettivamente accedere alle schermate che consentono di elencare alcune informazioni (stato zone, memoria allarme) e di modificare alcuni stati (inserimento di aree, esclusione di zone). Per maggiori dettagli sulle funzioni di ogni singolo tasto, fare riferimento al manuale d'uso completo Smartweb.

Indicazione dello stato dell'impianto (eventuali aree inserite)
Stato delle zone (aperte/chiuso)
Indicazioni delle eventuali anomalie del sistema
Zone escluse dal sistema
Memoria degli allarmi



Fig. 4

Premere il pulsante per inserire o disinserire le aree del sistema

Premere il pulsante per visualizzare lo stato delle zone

Premere il pulsante per visualizzare eventuali anomalie

Premere il pulsante per escludere o includere le zone

Premere il pulsante per visualizzare la memoria allarmi



Fig. 5

ANTIFURTO

Dalla schermata del MENÙ PRINCIPALE (Fig.3), premere il tasto "Antifurto" per accedere alle funzioni di antifurto: nella schermata di Fig. 6 e quella successiva di Fig. 7 sono visualizzati tutti i tasti disponibili.



Fig. 6



Fig. 7

Da questa schermata è possibile accedere alle seguenti funzioni:

1. inserire e disinserire l'impianto, dopo aver digitato un codice utente valido;
2. eseguire un inserimento rapido (funzione disponibile se programmata dal tecnico installatore);
3. eseguire un inserimento resta (funzione disponibile se programmata dal tecnico installatore);
4. disinserire direttamente l'impianto, dopo aver digitato un codice utente valido;
5. visualizzare lo stato di tutte le zone dell'impianto;
6. accedere alla lista delle zone per eseguire operazioni di esclusione/inclusione;
ATTENZIONE!: una zona esclusa può ridurre il livello di sicurezza del sistema
7. visualizzare tutti gli eventi memorizzati dal sistema;
8. visualizzare la lista delle eventuali anomalie presenti nel sistema;
9. visualizzare la lista dell'ultima memoria allarme avvenuta;
10. accedere alla lista delle zone per attivare/disattivare la funzione chime.

SCENARI

Per scenari si intende un insieme di azioni (es. inserimenti parziali, accensione luci, apertura porte, etc.) accomunate in un unico comando-funzione.

La SMARTWEB prevede che l'utente possa attivare gli "Scenari" preimpostati in fase di installazione dal tecnico. Dal Menù Principale (Fig. 3), premere il tasto "Scenari" per accedere alla maschera che consente di attivare uno o più scenari preimpostati dal tecnico.

Premere il tasto relativo allo "Scenario" che si intende attivare per avviare l'esecuzione immediata.

LUCI E COMANDI

Tramite la SMARTWEB è possibile comandare l'accensione e lo spegnimento di luci dal TASTO LUCI e di dispositivi vari (es. cancello elettrico, impianto di irrigazione, tapparelle automatiche, etc.) dal TASTO COMANDI (Fig.3). Per questa funzione occorre la preventiva installazione e programmazione ad opera del tecnico.

Cliccare sul tasto presente in corrispondenza della luce o del comando da eseguire ed attendere l'esecuzione dell'operazione.

TELECAMERE

Tramite la SMARTWEB è possibile visualizzare le sole telecamere IP in tempo reale oppure anche le registrazioni video nel caso in cui viene installato un NVR Recordia. Per questa funzione occorre la preventiva installazione e programmazione ad opera del tecnico.

Dal menù principale premere il tasto "Telecamere" (Fig. 3) per accedere alla maschera di visualizzazione in QUAD delle telecamere in diretta. Per visualizzare la singola telecamera o scorrere da una all'altra, utilizzare i tasti funzione presenti in questa schermata.

AMBIENTI

Tramite la SMARTWEB è possibile accedere a uno o più impianti domotici suddivisi in ambienti per gestire la climatizzazione, eseguire comandi di varia natura e accendere le luci. Per questa funzione occorre la preventiva installazione e programmazione ad opera del tecnico.

Dal menù principale premere il tasto "Ambienti" (Fig.3) per accedere alla maschera di selezione degli ambienti.

Per ogni ambiente è possibile:

- visualizzare solamente la temperatura del termostato installato in un ambiente;
- visualizzare la temperatura attuale del termostato ed entrare nelle funzioni per regolare in manuale la temperatura dell'ambiente;
- accedere alla lista ed eseguire operazioni su LUCI e i COMANDI presenti in questo ambiente.

INFO GSM

Dal menù "Info GSM" è possibile visualizzare alcuni dati relativi al trasmettitore GSM integrato nella centrale (solo per centrali dotate di comunicatore per linea urbana e rete cellulare).

Dal menù principale (Fig. 3) premere il tasto "Info GSM": si accede alla maschera in cui sono elencati i dati relativi al trasmettitore GSM (gestore di rete, livello del segnale e stato di registrazione).

Sono altresì presenti anche il valore del credito residuo e la data di scadenza SIM (in caso di schede prepagate).

CONFIGURA

Da questa finestra si accede alla programmazione di alcune impostazioni. Dal Menù Principale premere il tasto "Configura" (Fig.3) per accedere alle seguenti funzioni (Fig.8):

1. impostare la data programmata nella centrale di antifurto;
2. impostare l'ora programmata nella centrale di antifurto;
3. modificare la scadenza SIM (in caso di schede prepagate);
4. abilitare/disabilitare i programmatori orari;
5. accedere alla tastiera virtuale;
6. accedere alle impostazioni tecniche della Smartweb (solo per il tecnico installatore).



Fig. 8

GUIDA RAPIDA UTENTE PER GESTIONE TRAMITE APP ANDROID

Questa guida rapida fornisce le indicazioni principali per la gestione delle funzioni utente della centrale (Antifurto, Videosorveglianza e Domotica), mediante APP Simplya Smart per Smartphone Android. Caratteristica esclusiva dell'applicativo è quella di stabilire una connessione H24 tra centrale e Smartphone, in modo da ricevere istantaneamente allarmi, avarie e stati dell'impianto. E' dotato, inoltre, di una esclusiva funzione per la **VIDEOVERIFICA**: è possibile associare i rilevatori della centrale a telecamere IP per la registrazione di **VIDEOMESSAGGI** su allarme di zona, direttamente nella memoria dello Smartphone. L'APP Simplya Smart è distribuita esclusivamente tramite Area Riservata del sito combivox.it per ragioni di sicurezza e protezione. Scaricare il file "simplyaSmart.apk" sullo Smartphone e seguire le istruzioni presenti sul manuale d'uso completo.

N.B. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso completo disponibile nell'area riservata del sito combivox.it.

MENÙ PRINCIPALE

La pagina del MENÙ PRINCIPALE permette di accedere rapidamente ed in maniera intuitiva a tutte le funzioni gestibili dall'APP Simplya Smart; in alto, un monitor in tempo reale visualizza tutti gli stati relativi al sistema (Fig. 9).




Fig. 9

Nel Menu principale è possibile visualizzare lo STATO SISTEMA, nel quale compaiono, in tempo reale, le indicazioni principali relative all'impianto di antintrusione (aree inserite, zone aperte, anomalie, etc.). Inoltre, premendo i tasti relativi a "STATO IMPIANTO", "STATO ZONE" e "ANOMALIE" è possibile accedere ai relativi sottomenù, da cui ricavare le informazioni (stato zona, anomalie) e di effettuare l'inserimento per area. Se opportunamente configurati dal Tecnico Installatore, nella riga inferiore è possibile visualizzare il menù "Comandi Rapidi", da cui è possibile attivare scenari e comandi precedentemente impostati come tasti rapidi. In questo modo è possibile eseguire gli scenari/comandi direttamente dalla finestra home, senza dover accedere alla relativa schermata.

Le principali funzioni associate alle icone del menù principale sono le seguenti:

Icona	Cosa significa
	Consente di accedere alle funzioni dedicate alla gestione del sistema di allarme (inserimenti e disinserimenti di aree, visualizzazione stato zone, esclusione zone, consultazione della memoria eventi e di allarmi, funzione CHIME, etc.).
	Consente di accedere agli "scenari". Per scenario si intende un insieme di attivazioni (inserimenti di aree, accensione luci, attivazione comandi, etc.) accomunate in un unico comando-funzione. La programmazione e l'impostazione degli scenari sono a cura del tecnico installatore.
	Consente di gestire i comandi delle luci, preconfigurati dal tecnico installatore. È possibile spegnere e accendere le luci tramite comando ON/OFF.
	Consente di accedere alle funzioni dedicate all'accensione/spengimento di dispositivi generici diversi dalle luci. Ad esempio previa programmazione del tecnico installatore, è possibile comandare l'apertura di un cancello o accendere/spengere l'impianto di irrigazione.
	Consente di accedere alla gestione delle funzioni di controllo della climatizzazione e/o all'esecuzione di comandi di uno o più ambienti programmati che costituiscono l'impianto domotico. È possibile impostare una temperatura e programmare accensioni e spegnimenti dell'impianto di riscaldamento e di climatizzazione in base alla temperatura impostata.
	Consente di accedere alla visualizzazione live delle telecamere presenti nel sistema (fino ad un massimo di 8 in caso di collegamento diretto; fino a 16 in caso di presenza di NVR Recordia Plus ver.2.1 o superiore).
	Consente di visualizzare le registrazioni video relative agli eventi di allarme di una o più zone, opportunamente associata/e alla/e telecamera/e realizzati dall'APP Simplya Smart. L'elenco mostra in ordine temporale decrescente i videoallarmi, di durata programmabile, fino ad un massimo di 30 secondi.
	Consente di visualizzare l'archivio relativo alle notifiche PUSH ricevute e memorizzate dall'APP Simplya Smart, relative all'impianto in uso. L'elenco mostra in ordine temporale decrescente le varie tipologie di notifiche ricevute tra stati impianto (inserimento /disingerimento), allarmi e segnalazioni speciali (avarie e Antijammer contro i tentativi di sabotaggio della rete GSM).
	Consente di accedere ad alcune configurazioni del sistema (es. programmatore orario, impostazione data/ora, modifica impostazioni tecniche, etc.).

NOTIFICHE DI ALLARME

In caso di allarme, se attiva la funzione "Abilita ricezione notifiche in background", arriverà la relativa notifica (Fig.10a). Se presenti telecamere associate alle zone in allarme, si attiverà la visualizzazione in live della telecamera associata (Fig. 7a) che resterà attiva per un max di 30 secondi. È comunque possibile accedere alla visualizzazione della telecamera, associata alla zona in allarme, anche cliccando sulla notifica Push ricevuta dall'APP Simplya Smart (Fig. 10b).



Fig. 10b

In questa fase lo Smartphone sta provvedendo alla registrazione del video e conseguentemente all'archiviazione dello stesso nella memoria dello Smartphone unitamente all'indicazione di data, ora e specifica dell'evento (zone in allarme e telecamera). Uscendo dalla visualizzazione del video, l'APP mostrerà nel menù principale il tasto "ALLARME IN CORSO - BLOCCA" (Fig. 11a); cliccando su di esso, si accede alla schermata di inserimento codice utente in cui è indicata la memoria allarmi (Fig. 11b). Digitando il codice è possibile bloccare l'allarme e contestualmente, se desiderato, disinserire l'impianto (Fig. 11c).




Fig. 10a



Fig. 11a



Fig. 11b



Fig. 11c

ABILITA RICHIESTA CODICE

L'APP Simplya Smart consente di proteggere l'impianto attraverso l'emissione del codice Master e/o dei codici utenti/subMaster della centrale (funzione attiva di default). Per disattivare tale funzione, cliccare sul tasto "Abilita richiesta codice" nel menù "Impostazioni", come illustrato dalla Fig.9. Al termine cliccare sul tasto conferma.




Fig. 12

AGGIUNGI/RIMUOVI IMPIANTO

L'APP Simplya Smart consente la comunicazione simultanea e la gestione separata fino ad un massimo di 2 impianti. Dal menù "Impostazioni" cliccare sul tasto "Aggiungi impianto", per impostare il collegamento dell'APP con un nuovo impianto. Dopo aver immesso il codice tecnico installatore, comparirà la schermata in Fig. 3b, dalla quale è possibile impostare i parametri di centrale (fare riferimento al cap. "3. CONFIGURAZIONE DELL'APP PER IL PROPRIO IMPIANTO" del manuale d'uso Simplya Smart).

È possibile rimuovere un impianto memorizzato, cliccando sul tasto "Rimuovi impianto" nel menù "Impostazioni"; quindi dalla Fig. 13b premere il tasto "OK" per confermare, oppure il tasto "Annulla" per tornare alla schermata precedente.




Fig. 13b



Fig. 13a

Garanzia limitata COMBIVOX

COMBIVOX SRL UNIPERSONALE garantisce i propri prodotti privi di difetti nei materiali e nella lavorazione in caso di utilizzo normale per un periodo di 24 mesi dalla data di produzione. Gli obblighi e le responsabilità di COMBIVOX relativamente a questa garanzia sono limitati alla riparazione e sostituzione, a sua discrezione, entro un tempo ragionevole dalla data di consegna, di tutti i prodotti che non rispettano le specifiche.

ATTENZIONE: a garanzia di un impianto di sicurezza efficiente, è opportuno verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

Smartweb - cod. 11.935

Modulo IP webserver per centrali Combivox
Combivox © 2017

COMBIVOX
ENJOY LIFE, SAFELY.

MADE IN ITALY



Combivox Srl Unipersonale
Via Vito Giorgio, lotto 126 - Zona Ind.le
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
Tel. +39 080/4686111 (15 linee r.a.)
Fax +39 080/4686139
Assistenza tecnica +39 080/4686551
www.combivox.it info@combivox.it