



Guida alla prima accensione di una centrale								
IN7	FEG	RA						
0100110 0110011 0110011	0110111 0110100 0110100	0110000 011011 0110000						
011001 0110011 0110011	0110010 011000 0111001	011010 010000 01.0000						





I. Di cosa hai bisogno?

Per la prima accensione di una centrale Integra avrai bisogno di:

- Dispositivi:
 - PC con Windows installato
 - USB-RS, il convertitore per programmare i dispositivi SATEL, completo di cavetto USB
 - La centrale INTEGRA da installare, completa di Trasformatore, Batteria da 12V, Batteria a bottone e jumper, incluso nella confezione
 - Una tastiera collegata alla centrale Integra sul bus tastiere
- Software:
 - DLOADX, scaricabile gratuitamente dall'area riservata del sito www.satel-italia.it

II. Avviamo la centrale "dai PIN"

Il primo passo è avviare la centrale e portarla in MODO PROGRAMMAZIONE. Il modo più semplice per ottenere questo risultato con una nuova centrale è utilizzare il metodo di avvio "dai pin". Per far questo devi:

- 1. Scollegare, se connessi, in quest'ordine, l'alimentazione di rete e la batteria
- Inserire il jumper contenuto nella confezione sui pin RESET
- Collegare, nell'ordine, la batteria e l'alimentazione di rete: il led DIALER comincerà a lampeggiare
- Attendere qualche secondo, e quando il led DIALER si spegnerà, rimuovere il jumper dai pin: la centrale entrerà in PROGRAMMAZIONE e sarà abilitata la tastiera con l'indirizzo più basso, se più d'una sono presenti



III. Portiamo la centrale a default ed eseguiamo le identificazioni

Ora che la centrale è in PROGRAMMAZIONE eseguiamo il DEFAULT di tutte le impostazioni e identifichiamo i dispositivi collegati: se si sono seguite le istruzioni, l'unico dispositivo rilevato sarà la tastiera.

Attenzione

La navigazione nei menù delle tastiere INTEGRA avviene utilizzando i tasti freccia ▲ (su) e ▼ (giù). La **conferma** di un'operazione avviene con i tasti ► (destra) e # (cancelletto), la **cancellazione** invece con ◀ (sinistra) e *****(asterisco)





Per far questo devi:

1. Eseguire la funzione di ripristino delle impostazioni di fabbrica (► RIPRISTINI ► DEFAULT TUTTO)



Da questo momento il Codice Installatore sarà [12345] e sarà abilitato il codice [1111] per l'amministratore.

Identificare tutti i dispositivi collegati al bus tastiere (► STRUTTURA ► HARDWARE ► IDENTIFICAZIONE
ID TASTIERE LCD). Al termine di questa procedura verrà visualizzata una schermata riepilogativa con gli indirizzi ed i tipi di tastiere identificate



Identificare tutti i dispositivi collegati al bus espansioni (► STRUTTURA ► HARDWARE ► IDENTIFICAZIONE
► ID ESPANSIONI). Se si sono seguite le istruzioni della guida, al termine di questa procedura non verranno identificati dispositivi

IV. Colleghiamoci con il DLOADX

Ora che abbiamo identificato la tastiera, possiamo procedere al collegamento con il DLOADX. Per far questo devi:

1. Entrare nel menù utente (► CONFIGURAZIONE ► NASC. PROGRAMM.)



3. Aprire la comunicazione sulla porta COM (► DOWNLOAD ► AVVIA DWNL-RS)





4. Collegare il connettore RJ Bianco del convertitore USB-RS. Alla prima connessione Windows individua ed installa i driver del dispositivo, alle successive questo processo non si ripete



5. Controllare il numero della porta COM utilizzata dall'USB-RS nel PC: per far questo entra nel PANNELLO DI CONTROLLO, quindi in GESTIONE DISPOSITIVI e quindi PORTE (COM E LPT)



6. Avviare il programma DLOADX e selezionare la porta COM utilizzata dall'USB-RS (►CONNESSIONE ► CONFIGURAZIONE ► Porta RS-232)

🙀 Configurazio	ne	×							
Porta RS-232	Modem	Dati							
Porta RS-232 COM8									
Baud Rate	COM2 COM3	Parity							
C 4800	COM4	C None							
C 9600	C 2 Stop Bits	C Odd							
① 19200 ③	Data Size	l Even							
C 38400	C 6 bits	C Mark							
C 57600	C 7 bits C 8 bits	C Space							
₩ DT <u>R</u>	Г	RT <u>S</u>							
<u> </u>									

5 | SATEL-ITALIA • Satel Italia srl - C/da Tesino, 40 - 63065 Ripatransone (AP) - info@satel-italia.it - P.I. 02063220442• www.satel-italia.it

7. Aprire un nuovo file per la centrale INTEGRA che si sta installando (▶ FILE ▶ NUOVO ▶ IMPOSTAZIONI DI DEFAULT ►...)

- 8. Cliccare, se necessario sull'indicatore a destra della finestra, che segnalerà lo stato della porta con i colori: GRIGIO: Porta RS-232 chiusa ROSSO: Porta RS-232 occupata VERDE: Porta RS-232 aperta e connessa VERDE / GIALLO: Trasmissione delle informazioni in corso
- 9. Verrà ora riconosciuta la connessione con una centrale a DEFAULT. Sarà possibile leggere la programmazione di default o scrivere una programmazione già preparata. Sarà inoltre possibile effettuare una nuova identificazione.
- 10. Alla fine della scrittura della programmazione fai click sul pulsante 🙀 per salvare i dati nella memoria FLASH della centrale.

A guesto punto, è possibile cominciare a programmare la centrale con il DLOADX.

- 11. Per programmare la centrale tramite rete procedere così:
 - Impostare configurazioni di rete nella finestra STRUTTURA, tab HARDWARE, menù TASTIERE 🕨 ETHM-1
 - Attivare MODEM ESTERNO, MODEM ISDN/GSM/ETHM e RISPOSTA ETHM/GSM nella finestra • PARAMETRI GLOBALI
 - Inserire le configurazioni di rete della centrale nella finestra IMPOSTAZIONI DI CONNESSIONE (COMUNICAZIONE ► IMPOSTAZIONI DI CONNESSIONE)
 - Scrivere i dati in centrale e disconnettere l'USB-RS dalla porta COM
 - Da tastiera terminare la funzione di DWNL-RS ([12345]+ ★ ► DONWLOAD ► TERMINA DWNL-RS)
 - Collegare il cavetto RJ/PIN5 tra la porta RS-232 (RJ) della centrale e la scheda di rete (PIN5)

Per ulteriori dettagli fare riferimento alla "Guida alla configurazione remota di una centrale INTEGRA".

File	Programmazione Utenti Comunicazione Connessio	one Inf	ormazioni		
	Apri	F3	1 💭 🔺 🍺 🖬		
	Salva	F2		÷	
	Salva come				
	Nuovo	>	Impostazioni di default	>	INTEGRA 24
	Esporta/Importa	>	Impostazioni installatore	>	INTEGRA 32
	Converti in	>			INTEGRA 64
					INTEGRA 128
	Gestione Operatori	>			INTEGRA 128-WRL
	Uscita				INTEGRA 64 Plus
	1: Centrale Ufficio				INTEGRA 128 Plus
	2: Stefano lanni_Checkpoint				INTEGRA 256 Plus
	3: Integra 128-Plus 17-0021170_Sicurtron_Guasto_RAM				VERSA 5
	4: ITS ROMA - INTEGRA 64 Plus				VERSA 10
-			1		VERSA 15
					VERSA Plus
					VERSAID



•

•

•





