# Manuale utente Transmitter Fibra

Aggiornato il November 28, 2023



**Transmitter Fibra** è un modulo di integrazione per collegare dispositivi cablati di terze parti al sistema di sicurezza Ajax. Può essere utilizzato per collegare tapparelle, pulsanti antipanico o di aiuto d'urgenza, rilevatori di movimento da interno o da esterno, nonché rilevatori di apertura, vibrazione, rottura vetro, antincendio, fuga di gas, allagamento o altri dispositivi cablati.

Il modulo di integrazione supporta i tipi di connessione dei dispositivi NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL o Contatto tapparella e può alimentare il dispositivo collegato con 10,5–15V=, fino a 50 mA di potenza.

Il modulo funziona come parte del sistema di sicurezza Ajax, scambiando dati con l'hub utilizzando il protocollo di comunicazione sicuro cablato Fibra.



Il modulo di integrazione è compatibile con Hub Hybrid (2G) e Hub Hybrid (4G). Non è prevista la connessione ad altri hub, ripetitori, ocBridge Plus e uartBridge.

Transmitter Fibra fa parte della linea di dispositivi cablati Fibra. Solo i partner Ajax Systems accreditati possono installare, vendere e amministrare questi prodotti.

Acquistare Transmitter Fibra

### Elementi funzionali



- **1.** Morsetti di ingresso per il collegamento della linea Fibra a Transmitter Fibra.
- **2.** Codice QR con l'ID del dispositivo per aggiungere il modulo al sistema Ajax.
- 3. Indicatori LED del modulo.
- 4. Connettore per un dispositivo cablato.
- 5. Cavo accessorio a 5 pin.

Morsetti per collegare Transmitter Fibra all'hub:

- +24V morsetto di alimentazione di 24 V ......
- **A**, **B** morsetti di segnale.
- GND messa a terra.

#### Pin del connettore per il collegamento di un dispositivo cablato:

- 12V 10,5—15 V ==, uscita di alimentazione fino a 50 mA per un dispositivo cablato.
- GND messa a terra.
- **Z1–Z2** ingressi per la connessione di un dispositivo cablato.
- **COM** ingresso comune per il collegamento dei contatti di segnale di un dispositivo cablato.

Transmitter Fibra dispone di 2 ingressi (Z1 e Z2) per collegare il dispositivo cablato utilizzando lo schema AATT (Allarme Allarme Tamper Tamper).

# Principio di funzionamento

Transmitter Fibra è progettato per integrare un dispositivo cablato di terze parti nel sistema di sicurezza Ajax. Il modulo di integrazione riceve informazioni su allarmi, malfunzionamenti ed eventi dai dispositivi attraverso una connessione cablata. Successivamente, invia l'evento a Hub Hybrid utilizzando il protocollo di comunicazione cablato Fibra. Quindi, Hub Hybrid invia notifiche agli utenti e alla CRA (centrale ricezione allarmi) dell'istituto di vigilanza.

Transmitter Fibra è utilizzato per integrare pulsanti antipanico o di aiuto d'urgenza, rilevatori di movimento da interno o da esterno, nonché rilevatori di apertura, vibrazione, rottura vetro, antincendio, fuga di gas o allagamento, ecc.

Il tipo di dispositivo è specificato nelle impostazioni della zona a cui è collegato dispositivo cablato. Il tipo selezionato determina il testo delle notifiche di allarme e degli eventi del dispositivo collegato, nonché i codici di eventi trasmessi alla CRA.

# Tipi di eventi di dispositivi cablati

Тіро	Icona	Significato

Intrusione		apertura e altri.
Incendio		Allarme quando si attivano i rilevatori antincendio.
Aiuto d'urgenza		Allarme quando si preme il pulsante di aiuto d'urgenza.
Pulsante antipanico		Allarme quando viene premuto il pulsante antipanico.
Allarme fuga di gas	> <b>\$\$\$\$</b>	Allarme in caso di superamento della concentrazione di gas.
Allarme tamper	- <b>5</b>	Evento di attivazione del tamper antisabotaggio del dispositivo.
Malfunzionamento		Evento causato da un malfunzionamento di un dispositivo collegato.

Allagamento	Allarme causato dall'allagamento.
Custom	Tipo di evento è personalizzato dall'utente.         Image: Attenzione: non viene inviato alla centrale ricezione allarmi e agli utenti tramite SMS.

# Tipi di connessione del dispositivo cablato

- Senza EOL.
- EOL (connessione con una resistenza).
- 2EOL (connessione con due resistenze).
- 3EOL (connessione con tre resistenze).
- Contatto tapparella.

Nell'app Ajax, è possibile selezionare lo stato normale (normalmente aperto o normalmente chiuso) per le coppie di morsetti: allarme, tamper antisabotaggio e malfunzionamento. Ciò consente di collegare al modulo Transmitter Fibra qualsiasi rilevatore di contatto a potenziale zero ("a secco") di qualsiasi configurazione.

# Protocollo di trasferimento dati Fibra

Il modulo di integrazione utilizza la tecnologia Fibra per trasmettere allarmi ed eventi. Si tratta di un protocollo di trasferimento dati cablato che fornisce una comunicazione bidirezionale veloce e affidabile tra l'hub e il modulo di integrazione. Grazie alla connessione lineare, Fibra trasmette all'istante allarmi ed eventi, anche se al sistema sono collegati 100 dispositivi.

Fibra supporta la cifratura a blocchi con chiave mobile e verifica ogni sessione di comunicazione con i dispositivi per prevenire il sabotaggio o la contraffazione. Il protocollo prevede il ping regolare dei dispositivi da parte dell'hub a una frequenza specificata per controllare la comunicazione e visualizzare lo stato dei dispositivi del sistema nelle app Ajax.

### Maggiori informazioni

# Invio di eventi alla centrale ricezione allarmi

Il sistema di sicurezza Ajax può trasmettere allarmi all'app di monitoraggio <u>PRO</u> <u>Desktop</u> e alla centrale ricezione allarmi (CRA) utilizzando **SurGard (Contact ID)**, SIA (DC-09), ADEMCO 685 e <u>altri protocolli</u>.

### Transmitter Fibra può trasmettere i seguenti eventi:

- 1. Allarme/ripristino del dispositivo collegato.
- **2.** Perdita/recupero della comunicazione tra Transmitter Fibra, i dispositivi collegati e l'hub.
- **3.** Disattivazione forzata/attivazione di Transmitter Fibra e dei dispositivi collegati.
- 4. Disattivazione unica/attivazione di Transmitter Fibra e dei dispositivi collegati.
- 5. Cortocircuito sulla linea/ripristino di alimentazione dei dispositivi collegati.
- **6.** Cortocircuito o danneggiamento della linea che collega i dispositivi di terze parti al modulo Transmitter Fibra (per le connessioni EOL).

Quando si riceve un allarme, l'operatore della CRA dell'istituto di vigilanza sa esattamente cosa è successo e dove inviare le guardie particolari giurate. L'indirizzabilità dei dispositivi Ajax permette di inviare eventi a PRO Desktop o alla CRA indicando il tipo di dispositivo, il suo nome, l'area di sicurezza e la stanza virtuale in cui si trova. Si prega di notare che l'elenco dei parametri trasmessi può variare a seconda del tipo di CRA e del protocollo di comunicazione selezionato per la centrale ricezione allarmi. L'ID e il numero del dispositivo si trovano nei suoi stati nell'app Ajax.

# Aggiungere al sistema

Transmitter Fibra è compatibile solo con **Hub Hybrid (2G)** e **Hub Hybrid (4G)**. Solo i partner verificati possono aggiungere e configurare i dispositivi Fibra nelle **app Ajax PRO**.

Tipi di account e relativi diritti

### Prima di aggiungere un dispositivo

- 1. Installare l'app Ajax PRO e accedere all'account PRO.
- **2.** Aggiungere all'app un hub compatibile con Transmitter Fibra. Configurare le impostazioni necessarie e creare almeno una **stanza virtuale**.
- **3.** Assicurarsi che l'hub sia acceso e disponga di una connessione a Internet, tramite Ethernet e/o rete mobile.
- **4.** Assicurarsi che l'hub sia disinserito e non inizi gli aggiornamenti controllando il suo stato nell'app Ajax.
- **5.** Assicurarsi che Transmitter Fibra sia fisicamente collegato all'hub e sia alimentato.

### Connessione all'hub

Esistono due modi per aggiungere dispositivi nell'**app Ajax PRO**: automaticamente e manualmente.

#### Per aggiungere un dispositivo automaticamente:

- **1.** Aprire l'**app Ajax PRO** e selezionare l'hub a cui si desidera aggiungere Transmitter Fibra.
- 2. Andare alla sezione Dispositivi 🕒 e fare clic su Aggiungi dispositivo.
- **3.** Selezionare **Aggiungi tutti i dispositivi Fibra**. L'hub scansionerà le linee Fibra. Dopo la scansione, verranno visualizzati tutti i dispositivi collegati fisicamente all'hub ma che non sono ancora stati aggiunti al sistema.
- **4.** Selezionare il dispositivo necessario dall'elenco. Al momento della selezione, l'indicatore LED lampeggia per identificare il dispositivo.
- Specificare un nome del dispositivo, una stanza e un'area se la Modalità aree è abilitata. Fare clic su Salva.

Una volta collegato all'hub, il modulo appare nell'elenco dei dispositivi dell'hub nell'app Ajax. La frequenza di aggiornamento dello stato del dispositivo nell'elenco dipende dalle impostazioni di Jeweller/Fibra, con un valore predefinito di 36 secondi.

**Transmitter Fibra** funziona con un solo hub. Quando è collegato a un nuovo hub, il dispositivo smette di inviare gli eventi a quello precedente.

Quando il modulo viene aggiunto a un nuovo hub, non viene rimosso automaticamente dall'elenco dei dispositivi dell'hub precedente. Ciò deve essere fatto tramite l'app Ajax.

# Come aggiungere un dispositivo cablato collegato

Nel sistema Ajax, ogni dispositivo collegato al modulo Transmitter Fibra occupa uno slot entro il limite di dispositivi dell'hub.

- 1. Nell'app Ajax PRO, andare alla sezione Dispositivi
- 2. Selezionare Transmitter Fibra dall'elenco.

- 3. Fare clic sul menu Dispositivi sotto l'icona del modulo di integrazione.
- 4. Fare clic su Aggiungi dispositivo.
- **5.** Assegnare un nome al dispositivo.
- 6. Selezionare la zona cablata a cui sarà fisicamente collegato il dispositivo.
- Selezionare una stanza virtuale e un'area di sicurezza se è attivata la Modalità aree.
- 8. Fare clic su Aggiungi dispositivo. Il dispositivo sarà aggiunto entro 30 secondi.



Se il tentativo di connessione fallisce, verificare che la connessione cablata sia configurata correttamente prima di riprovare. Se il numero massimo di dispositivi (100 per Hub Hybrid) è già stato aggiunto all'hub, si riceverà una notifica di errore durante l'aggiunta.

# Malfunzionamenti

Quando viene rilevato un malfunzionamento di Transmitter Fibra, l'app Ajax visualizza un contatore di malfunzionamenti sull'icona del dispositivo. Tutti i malfunzionamenti vengono visualizzati negli stati del modulo. I campi con i malfunzionamenti saranno evidenziati in rosso.

Un malfunzionamento viene visualizzato se si perde la connessione con un hub.

Un malfunzionamento del dispositivo collegato viene visualizzato se:

- La custodia del rilevatore è aperta (il tamper antisabotaggio si è attivato).
- Non c'è connessione tra il modulo di integrazione e il dispositivo (contatti danneggiati).
- Collegamento errato delle resistenze (errore di resistenza).

• Cortocircuito sulla linea di alimentazione del dispositivo.

### Icone

Le icone nell'app mostrano alcuni stati del modulo. Per accedervi:

- 1. Accedere all'app Ajax.
- 2. Selezionare un hub.
- 3. Andare alla sezione Dispositivi

# Icone di Transmitter Fibra

Icona	Significato
11	Intensità segnale di Fibra: mostra l'intensità del segnale tra l'hub e il modulo di integrazione. Il valore raccomandato è di 2–3 tacche. Maggiori informazioni
Ì	Un rivelatore antincendio collegato al modulo Transmitter Fibra ha registrato un allarme.
(!)	Transmitter Fibra ha un malfunzionamento. Un elenco di malfunzionamenti è disponibile negli <b>Stati</b> del modulo di integrazione.
٩	Transmitter Fibra è disattivato. Maggiori informazioni
<b>發</b> 了 20	Transmitter Fibra è disattivato fino al primo disinserimento del sistema. Maggiori informazioni

### Icone di dispositivi collegati

Icona	Significato
Ų	La funzione <b>Campanello all'apertura</b> è abilitata.
(L) (T)	La funzione <b>Ritardo all'ingresso/all'uscita</b> abilitata.
(24)	Il dispositivo funziona in modalità <b>Sempre Attivo</b> .
0	Il dispositivo funzionerà quando la <b>Modalità notturna</b> è abilitata.
ઝી	Lo stato del dispositivo è OK. Visualizzato solo per le connessioni EOL, NC, NO e tapparella.
ЭĴ	Il dispositivo è in cortocircuito. Visualizzato solo per le connessioni EOL, NC, NO e tapparella.
Ъ	Lo stato del tamper del dispositivo è OK. <i>Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL.</i>
ß	Allarme tamper del dispositivo. <i>Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL.</i>
$\square$	Lo stato dei sensori di intrusione è OK. <i>Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL.</i>
$\square$	Allarme antintrusione. <i>Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL.</i>
÷	Lo stato del pulsante di aiuto d'urgenza è OK.
÷	Allarme quando si preme il pulsante di aiuto d'urgenza.

!	Lo stato del pulsante antipanico è OK.
!	Allarme quando viene premuto il pulsante antipanico.
රා	Lo stato del rilevatore antincendio è OK.
ර්	Il dispositivo ha rilevato un allarme antincendio.
SSS	Lo stato del rilevatore di fuga di gas è OK.
SSS	Allarme in caso di superamento della concentrazione di gas.
	Lo stato del dispositivo è OK.
<b>\$</b>	Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL.
	Un malfunzionamento del dispositivo è stato rilevato.
¢	Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL.
٥	Lo stato del rilevatore di allagamento è OK.
0	Allarme causato dall'allagamento.
í	Lo stato del dispositivo per il quale è stato selezionato il tipo di evento Custom è OK.
í	Allarme del dispositivo per il quale è selezionato il tipo di evento Custom.
Ŷ	Il dispositivo viene automaticamente <b>disattivato se viene superato un</b> <b>certo numero di allarmi</b> .
Ŷ	Il dispositivo viene <b>disattivato automaticamente dal timer di</b> <b>ripristino</b> .
<b>(</b>	Il dispositivo è <b>stato disattivato</b> dall'utente del sistema.
<u>ଡ</u> ଼ି ~0	Il dispositivo è <b>disattivato</b> fino al primo evento di disinserimento del sistema.

# Stati

# Stati di Transmitter Fibra

Gli stati includono informazioni sul modulo di integrazione e i suoi parametri di funzionamento. Gli stati di Transmitter Fibra sono disponibili nelle app Ajax:

- 1. Andare alla sezione Dispositivi
- 2. Selezionare Transmitter Fibra dall'elenco.

Parametro	Significato
Malfunzionamento	Facendo clic su (i) si apre l'elenco dei malfunzionamenti di Transmitter Fibra. Il campo appare solo se viene rilevato un malfunzionamento.
Intensità segnale di Fibra	Intensità segnale di Fibra tra Transmitter Fibra e l'hub. Il valore raccomandato è di 2–3 tacche. Fibra è il protocollo per trasmettere gli eventi e allarmi di Transmitter Fibra. Maggiori informazioni
Collegamento tramite Fibra	<ul> <li>Stato della connessione sulla linea Fibra tra Transmitter Fibra e l'hub:</li> <li>Online: il dispositivo è connesso all'hub. Stato normale.</li> <li>Offline: il dispositivo non è connesso all'hub. Controllare la connessione del dispositivo.</li> </ul>
Tensione sulla linea	Il valore di tensione sulla linea Fibra alla quale è collegato il modulo di integrazione.
Alimentazione per i rivelatori connessi	<ul> <li>Stato dell'alimentazione dei rilevatori collegati 10,5-15 V=, fino a 50 mA:</li> <li>On: l'alimentazione è attivata.</li> <li>Off: l'alimentazione è disattivata.</li> </ul>

	Mostra lo stato della funzione di disattivazione forzata del dispositivo:
	• <b>No</b> : il dispositivo funziona in modalità normale e trasmette tutti gli eventi.
Disattivazione forzata	• Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema dall'amministratore dell'hub. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi.
	Maggiori informazioni
	Lo stato della funzione di disattivazione unica del dispositivo:
	• <b>No</b> : il dispositivo funziona in modalità normale.
Disattivazione unica	• Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema fino al primo disinserimento del sistema. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi.
	Maggiori informazioni
Firmware	Versione del firmware del dispositivo.
Device ID	ID di Transmitter Fibra. Disponibile anche sulla scheda del modulo di integrazione, sul retro della custodia e sulla confezione.
Dispositivo n.	Numero del loop del dispositivo (zona).
Linea n.	ll numero della linea Fibra alla quale è collegato Transmitter Fibra.

# Stati di dispositivi connessi

Gli stati includono informazioni sul dispositivo e i suoi parametri di funzionamento. È possibile trovare gli stati del dispositivo collegato a Transmitter Fibra nelle app Ajax:

- 1. Andare alla sezione Dispositivi
- 2. Selezionare Transmitter Fibra dall'elenco.
- **3.** Fare clic su **Dispositivi** sotto l'icona Transmitter Fibra.
- 4. Selezionare il dispositivo dall'elenco.

Facendo clic su (i) si apre l'elenco dei malfunzionamenti del dispositivo cablato
collegato. I campo appare solo se viene rilevato un malfunzionamento.
<ul> <li>Stato della connessione sulla linea tra Transmitter</li> <li>Fibra e il dispositivo cablato collegato:</li> <li>Online: il dispositivo è connesso a Transmitter Fibra. Stato normale.</li> <li>Offline: il dispositivo non è connesso a Transmitter Fibra. Controllare la connessione del dispositivo.</li> </ul>
<ul> <li>• OK: il dispositivo funziona in modalità normale.</li> <li>• Avviso: il dispositivo ha registrato un allarme.</li> <li>• Avviso: il dispositivo ha registrato un allarme.</li> <li>• Contatti danneggiati: visualizzato se c'è una connessione interrotta con il dispositivo. Lo stato è disponibile solo in caso di connessione EOL NC.</li> <li>• Nessun dato: visualizzato quando non sono</li> </ul>

	Lo stato del tamper antisabotaggio del dispositivo cablato collegato:
Sensore Tamper	• <b>OK</b> : il tamper funziona in modalità normale.
Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL	• <b>Avviso</b> : allarme tamper del dispositivo.
	<ul> <li>Nessun dato: visualizzato quando non sono ancora state ricevute informazioni dall'hub.</li> </ul>
	Lo stato del dispositivo cablato collegato:
	• <b>OK</b> : il dispositivo collegato funziona in modalità normale.
Sensore "nome del tipo di evento selezionato"	• <b>Avviso</b> : il dispositivo collegato ha registrato un allarme.
Visualizzato solo per le connessioni 2EOL e 3EOL	<ul> <li>Cortocircuito: i morsetti a cui è connesso il dispositivo sono in cortocircuito.</li> </ul>
	• Nessun dato: visualizzato quando non sono ancora state ricevute informazioni dall'hub.
	Se la funzione è abilitata, il dispositivo collegato al modulo Transmitter Fibra è costantemente inserito e segnala gli allarmi.
Sempre Attivo	È possibile configurare la funzione solo per i tipi di evento <b>Intrusione</b> e <b>Custom</b> e per il tipo di ingresso <b>Contatto tapparella</b> . I dispositivi con altri tipi di eventi selezionati sono sempre attivi per impostazione predefinita.
	Maggiori informazioni
Resistenza del dispositivo	La resistenza totale delle resistenze collegate al dispositivo viene misurata automaticamente.
Visualizzato per i tipi di ingresso EOL, 2EOL e 3EOL	l valori possono anche essere impostati manualmente con incrementi di 100 ohm.
	Permette all'utente di disabilitare il dispositivo

Sono disponibili due opzioni: • No: il dispositivo funziona in modalità normale e trasmette tutti gli eventi. • Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema dall'amministratore dell'hub. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi. Maggiori informazioni Disattivazione forzata È inoltre possibile configurare separatamente la disconnessione del dispositivo: • Per numero di allarmi: il dispositivo viene disconnesso automaticamente dal sistema quando viene superato il numero di allarmi impostato. • **Per timer**: il dispositivo viene disconnesso automaticamente alla scadenza del timer di ripristino. La funzione è configurata nelle app Ajax PRO. Maggiori informazioni Lo stato della funzione di disattivazione unica del dispositivo: • No: il dispositivo funziona in modalità normale. • Interamente: il dispositivo è completamente Disattivazione unica escluso dal funzionamento del sistema fino al primo disinserimento del sistema. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi. Maggiori informazioni

#### Risposta all'allarme

	Mostra come il rilevatore reagisce agli allarmi:
Modalità operativa	<ul> <li>Allarme istantaneo: il rilevatore inserito reagisce immediatamente a una minaccia e lancia l'allarme.</li> <li>Ingresso/Uscita: quando viene impostato un ritardo, il dispositivo inserito inizia il conto alla rovescia e non fa scattare l'allarme, anche se attivato, fino al termine del conto alla rovescia.</li> <li>Follower: il rilevatore eredita i ritardi dai rilevatori in modalità di Ingresso/Uscita. Tuttavia, quando il Follower viene attivato individualmente, lancia immediatamente l'allarme.</li> </ul>
Ritardo all'ingresso, sec	Tempo di ritardo all'ingresso: da 5 a 120 secondi. Ritardo all'ingresso (ritardo di attivazione dell'allarme) è il tempo che l'utente ha a disposizione per disinserire il sistema di sicurezza dopo essere entrato nell'area protetta. <b>Maggiori informazioni</b>
Ritardo all'uscita, sec	Tempo di ritardo all'uscita: da 5 a 120 secondi. Ritardo all'uscita (ritardo di inserimento) è il tempo che l'utente ha a disposizione per lasciare l'area protetta dopo l'inserimento. Maggiori informazioni
Inserire in Modalità notturna	Se la funzione è abilitata, il rilevatore passerà alla modalità di inserimento quando il sistema è impostato in <b>Modalità notturna</b> .
	Tempo di ritardo all'ingresso in <b>Modalità notturna</b> : da 5 a 120 secondi.
Ritardo all'ingresso in modalità notturna, sec	Ritardo all'ingresso (ritardo di attivazione dell'allarme) è il tempo che l'utente ha a disposizione per disinserire il sistema di sicurezza dopo essere entrato nell'area protetta.

	Maggiori informazioni
	Tempo di ritardo all'uscita in <b>Modalità notturna</b> : da 5 a 120 secondi.
Ritardo all'uscita in modalità notturna, sec	Ritardo all'uscita (ritardo di inserimento) è il tempo che l'utente ha a disposizione per lasciare l'area protetta dopo l'inserimento.
	Maggiori informazioni
Ingresso filare	Numero di zona di Transmitter Fibra a cui è collegato un dispositivo cablato.
Dispositivo n.	Numero di loop (zona) del dispositivo.

### Impostazioni

# Impostazioni di Transmitter Fibra

Per modificare le impostazioni di Transmitter Fibra nell'app Ajax:

- 1. Andare alla sezione Dispositivi
- 2. Selezionare Transmitter Fibra dall'elenco.
- **3.** Andare alle **Impostazioni** facendo clic sull'icona dell'ingranaggio <sup>(3)</sup>.
- 4. Impostare i parametri richiesti.
- 5. Fare clic su Indietro per salvare le nuove impostazioni.

Parametro	Significato
	Nome del modulo. Visualizzato nell'elenco dei dispositivi dell'hub, nei messaggi SMS e nelle notifiche del registro degli eventi.
	Fare clic sul campo del testo per cambiare il

Nome	nome del dispositivo.
	ll nome può contenere fino a 12 caratteri cirillici o fino a 24 caratteri latini.
	Selezione della stanza virtuale a cui è assegnato Transmitter Fibra.
Stanza	Il nome della stanza viene visualizzato nel testo degli SMS e delle notifiche nel registro degli eventi.
	Attivazione dell'alimentazione 10,5–15 V=, fino a 50 mA per il rilevatore collegato.
Alimentazione per i rivelatori connessi	La funzione è disabilitata per impostazione predefinita.
	Impostare il consumo energetico quando l'alimentazione del rilevatore collegato è abilitata. Regolare il valore della corrente da 10 a 50 mA.
Consumo corrente dei rilevatori connessi	Impostare il consumo massimo per i dispositivi che richiedono l'alimentazione dal modulo di integrazione. Questo valore aiuta a determinare se tutti i dispositivi hanno un'alimentazione sufficiente dalla linea nella configurazione attuale del sistema.
	Quando la funzione è abilitata, le <b>sirene</b> aggiunte al sistema si attivano in caso di
Allarme con sirena se l'alimentazione dei rilevatori è in corto.	cortocircuito dell'alimentazione dei rilevatori. La funzione è abilitata per impostazione predefinita.
Test intensità segnale di Fibra	Passa il dispositivo alla modalità di Test intensità segnale di Fibra. Maggiori informazioni

Manuale utente	Apre il manuale utente di Transmitter Fibra nell'app Ajax.
	Consente all'utente di disattivare il dispositivo senza rimuoverlo dal sistema.
	Sono disponibili due opzioni:
Disattivazione forzata	• <b>No</b> : il dispositivo funziona in modalità normale e trasmette tutti gli eventi.
	• Interamente: il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non partecipa agli scenari di automazione e il sistema ignora gli allarmi del dispositivo e le altre notifiche.
	Maggiori informazioni
	Consente all'utente di disabilitare gli eventi del dispositivo fino al primo disinserimento.
	Sono disponibili due opzioni:
	<ul> <li>No: il dispositivo funziona in modalità normale.</li> </ul>
Disattivazione unica	• Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema fino al primo disinserimento. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi.
	Maggiori informazioni
Disaccoppia dispositivo	Disaccoppia il dispositivo dall'hub e cancella le impostazioni del dispositivo.

# Impostazioni del dispositivo collegato

Per cambiare le impostazioni del dispositivo collegato nell'app Ajax:

- 1. Andare alla sezione Dispositivi
- 2. Selezionare Transmitter Fibra dall'elenco.
- **3.** Fare clic su **Dispositivi** sotto l'icona Transmitter Fibra.
- **4.** Selezionare il dispositivo dall'elenco.
- 5. Andare alle Impostazioni facendo clic sull'icona dell'ingranaggio 🔅.
- **6.** Impostare i parametri.
- 7. Fare clic su **Indietro** per salvare le nuove impostazioni.

#### Senza EOL EOL 2EOL 3EOL Contatto tapparella

Parametro	Significato
	Nome del dispositivo cablato. Visualizzato nell'elenco dei dispositivi dell'hub, nei messaggi SMS e nelle notifiche del registro degli eventi.
Nome	Per modificare il nome, fare clic sul campo del testo.
	ll nome può contenere fino a 12 caratteri cirillici o fino a 24 caratteri latini.
	Selezionare la stanza virtuale del dispositivo.
Stanza	Il nome della stanza viene visualizzato nel testo degli SMS e delle notifiche nel registro degli eventi.
	Selezione del tipo di connessione di un dispositivo di terze parti:
	• Senza EOL
Tino di ingresso	• EOL
	● 2EOI

	2202
	• 3EOL
	Contatto tapparella
	Selezione dello stato normale del contatto del dispositivo collegato:
Stato predefinito	Normalmente chiuso
	Normalmente aperto
	Selezione della modalità di sensore del dispositivo collegato:
Modalità Sensore	Notifica allarme
	• Cambio modalità di sicurezza
	Impostazioni per configurare l'interruttore modalità sicurezza se la funzione <b>Cambio</b>
	<b>modalità di sicurezza</b> è selezionata per la Modalità Sensore:
Impostazioni Interruttore	• selezione di Azione preimpostata
	<ul> <li>selezione di Impianti di sicurezza da controllare con KeyArm</li> </ul>
	Selezione del tipo di evento del dispositivo collegato:
	Intrusione
	• Incendio
	<ul> <li>Aiuto d'urgenza</li> </ul>
	<ul> <li>Pulsante antipanico</li> </ul>
	• Allarme fuga di gas
Tipo di allarme	Allarme tamper

	<ul> <li>Malfunzionamento</li> <li>Allagamento</li> <li>Custom (non viene inviato agli utenti via SMS e alla centrale ricezione allarmi)</li> <li>Il testo delle notifiche nel registro degli eventi e negli SMS, così come il codice trasmesso alla centrale ricezione allarmi, dipende dal tipo di evento selezionato.</li> </ul>
Modalità operativa	<ul> <li>Metodo di funzionamento del dispositivo collegato:</li> <li>Bistabile: ad esempio, un rilevatore di apertura. Dopo un allarme, un evento di ripristino viene inviato se il rilevatore torna allo stato normale.</li> <li>Impulso: ad esempio, un rilevatore di movimento. Dopo un allarme, se il rilevatore torna alla stato normale, non viene inviato alcun messaggio di ripristino.</li> <li>Assicurarsi di impostare la modalità di funzionamento che corrisponde al rilevatore collegato.</li> <li>Il rivelatore a impulsi in modalità bistabile genera eventi di ripristino non necessari.</li> <li>Un rilevatore bistabile in modalità a impulsi, al contrario, non invierà eventi di ripristino.</li> </ul>
Sempre Attivo	Se la funzione è abilitata, il dispositivo collegato al modulo Transmitter Fibra è costantemente inserito e segnala gli allarmi. È possibile configurare la funzione solo per i tipi di evento <b>Intrusione</b> e <b>Custom</b> e per il tipo di ingresso <b>Contatto tapparella</b> . I dispositivi con altri tipi di eventi selezionati sono sempre attivi per impostazione predefinita.

.

Tempo di impulso	<ul> <li>Tempo di impulso di un dispositivo per rilevare un allarme:</li> <li>20 ms.</li> <li>100 ms (per impostazione predefinita).</li> <li>1 s.</li> <li>Se l'impulso del dispositivo dura più a lungo di quanto specificato in questa impostazione, verrà attivato un allarme. Può essere utilizzato come filtro contro i falsi allarmi.</li> </ul>
Allarme con sirena se rilevato allarme	Se la funzione è abilitata, le <b>sirene</b> collegate al sistema si attivano quando viene rilevato un allarme.
Campanello all'apertura	Apre il menu di Campanello all'apertura. L'opzione funziona solo per dispositivi in modalità bistabile. Le notifiche non funzioneranno per i sensori in modalità Impulso o in modalità Sempre Attivo. Maggiori informazioni
Risposta	all'allarme
	Specificare come il dispositivo reagisce agli allarmi:
Modalità operativa	<ul> <li>Allarme istantaneo: il rilevatore inserito reagisce immediatamente a una minaccia e lancia l'allarme.</li> <li>Ingresso/Uscita: quando viene impostato un ritardo, il dispositivo inserito inizia il conto alla rovescia e non fa scattare l'allarme, anche se attivato, fino al termine del conto alla rovescia.</li> <li>Follower: il rilevatore eredita i ritardi dai rilevatori in modalità di Ingresso/Uscita. Tuttavia, quando il Follower vieno attivato.</li> </ul>
	individualmente, lancia immediatamente

	l'allarme.
Ritardo all'ingresso, sec	Tempo di ritardo all'ingresso: da 5 a 120 secondi. Ritardo all'ingresso (ritardo di attivazione dell'allarme) è il tempo che l'utente ha a disposizione per disinserire il sistema di sicurezza dopo essere entrato nell'area protetta. <b>Maggiori informazioni</b>
Ritardo all'uscita, sec	Tempo di ritardo all'uscita: da 5 a 120 secondi. Ritardo all'uscita (ritardo di inserimento) è il tempo che l'utente ha a disposizione per lasciare l'area protetta dopo l'inserimento del sistema. <b>Maggiori informazioni</b>
Inserire in Modalità notturna	Se la funzione è abilitata, il dispositivo collegato al modulo di integrazione passa alla modalità di inserimento quando il sistema è impostato su <b>Modalità notturna</b> . <b>Maggiori informazioni</b>
Ritardo all'ingresso in modalità notturna, sec	Tempo di ritardo all'ingresso in <b>Modalità notturna</b> : da 5 a 120 secondi. Ritardo all'ingresso (ritardo di attivazione dell'allarme) è il tempo che l'utente ha a disposizione per disinserire il sistema di sicurezza dopo essere entrato nell'area protetta. <b>Maggiori informazioni</b>
Ritardo all'uscita in modalità notturna, sec	Tempo di ritardo all'uscita in <b>Modalità notturna</b> : da 5 a 120 secondi. Ritardo all'uscita (ritardo di inserimento) è il tempo che l'utente ha a disposizione per lasciare l'area protetta dopo l'inserimento. <b>Maggiori informazioni</b>

	Permette all'utente di disabilitare il dispositivo senza rimuoverlo dal sistema.
	Sono disponibili due opzioni:
	• <b>No</b> : il dispositivo funziona in modalità normale e trasmette tutti gli eventi.
	• Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema dall'amministratore dell'hub. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema e non segnala allarmi o altri eventi.
	Maggiori informazioni
Disattivazione forzata	È inoltre possibile configurare separatamente la disconnessione del dispositivo:
	• <b>Per numero di allarmi</b> : il dispositivo viene disconnesso automaticamente dal sistema quando viene superato il numero di allarmi impostato.
	• <b>Per timer</b> : il dispositivo viene disconnesso automaticamente alla scadenza del timer di ripristino.
	La funzione è configurata nelle app Ajax PRO.
	Maggiori informazioni
	Consente all'utente di disabilitare gli eventi del dispositivo fino al primo disinserimento del sistema.
	Sono disponibili due opzioni:
	• <b>No</b> : il dispositivo funziona in modalità normale e trasmette tutti gli eventi.
Disattivazione unica	<ul> <li>Interamente: il dispositivo è completamente escluso dal funzionamento del sistema fino al primo disinserimento del sistema. Il dispositivo non esegue i comandi del sistema</li> </ul>

o non cognala allarmi o altri ovonti

e non segnala allanni o altri eventi.

Maggiori informazioni

# Indicazione

La sezione è in corso.

# Test di funzionalità

Il sistema di sicurezza Ajax offre diversi tipi di test per aiutarvi a scegliere il luogo giusto per l'installazione dei dispositivi. I test non iniziano immediatamente, ma il tempo di attesa non supera la durata di un intervallo di ping tra l'hub e il dispositivo. L'intervallo di ping può essere controllato e configurato nelle impostazioni dell'hub (**Hub**  $\rightarrow$  **Impostazioni**  $\bigotimes \rightarrow$  **Jeweller/Fibra**).

#### Per eseguire un test, nell'app Ajax:

- 1. Selezionare l'hub necessario.
- 2. Andare alla sezione Dispositivi
- 3. Selezionare Transmitter Fibra dall'elenco.
- 4. Andare alla sezione Impostazioni <sup>(O)</sup>.
- 5. Effettuare il Test intensità segnale di Fibra.

# Posizionamento del dispositivo

Si deve tenere conto delle raccomandazioni quando si progetta un sistema per un impianto. Solo i professionisti devono progettare e installare il sistema di sicurezza Ajax. L'elenco dei partner autorizzati di Ajax è <u>disponibile qui</u>.

# Installazione in un dispositivo cablato

Transmitter Fibra deve essere installato nella custodia del rilevatore cablato. Il modulo richiede uno spazio con le seguenti dimensioni minime: 40 × 15 × 12,2 mm. L'installazione all'interno della custodia del rilevatore cablato protegge il modulo Transmitter Fibra dai fattori esterni e lo protegge con un allarme tamper.

# Come non installare Transmitter Fibra

- **1.** In luoghi in cui i livelli di temperatura e umidità superano i limiti consentiti, poiché ciò può danneggiare il modulo.
- **2.** In luoghi con un'intensità segnale di Fibra bassa o instabile, poiché ciò potrebbe causare una perdita di connessione con l'hub.

# Intensità segnale di Fibra

L'intensità segnale di Fibra è determinato dal numero di pacchetti di dati non consegnati o danneggiati in un determinato periodo. L'icona III nella sezione **Dispositivi** • indica l'intensità segnale:

- Tre tacche: intensità segnale eccellente.
- Due tacche: buona intensità segnale.
- Una tacca: bassa intensità segnale, il funzionamento stabile non è garantito.
- Icona barrata: nessun segnale.

Che cos'è il Test intensità segnale di Fibra

# Test dell'alimentazione delle linee

Il test simula il consumo massimo di energia dei dispositivi collegati all'hub. Se il sistema supera con successo il test, significa che tutti i suoi dispositivi hanno abbastanza alimentazione elettrica in qualsiasi situazione.





Fibra, assicurarsi di aver impostato il valore corretto **Consumo corrente dei rilevatori connessi** nelle impostazioni di Transmitter Fibra. È necessario per ottenere risultati accurati del Test dell'alimentazione delle linee.

#### Cos'è il Test dell'alimentazione delle linee

Dopo il test, l'app visualizza una notifica con lo stato di ciascuna linea:

- Test superato con successo.
- Test superato con malfunzionamenti.
- Test è fallito.

# Progettazione

È fondamentale disegnare il progetto del sistema in modo adeguato per garantire la corretta installazione e configurazione dei dispositivi. Il progetto deve tenere conto del numero e dei tipi di dispositivi presenti nell'impianto, della loro esatta posizione e altezza di installazione, della lunghezza delle linee cablate Fibra, del tipo di cavo utilizzato e di altri parametri. I suggerimenti per la progettazione del sistema Fibra sono disponibili in **questo articolo**.

# Lunghezza e tipo di cavo

### Per Transmitter Fibra

Il raggio massimo di una connessione cablata utilizzando la topologia **Lineare** è di 2,000 metri, mentre utilizzando la topologia **Ad anello** è di 500 metri.

### Tipi di cavi consigliati:

- U/UTP cat.5,  $4 \times 2 \times 0,51$ , conduttore in rame.
- Cavo di segnale 4 × 0,22, conduttore in rame.



Si prega di notare che il raggio della connessione cablata può variare se si utilizzano altri tipi di cavo. Al momento non sono stati testati altri tipi di cavo.

#### Per i dispositivi cablati di produttori di terze parti

La lunghezza massima del cavo per il collegamento di dispositivi di terze parti al modulo Transmitter Fibra è di 3 metri.

• Tipo di cavo consigliato: Cavo di segnale 4 × 0,22 con conduttore in rame.

Per collegare un dispositivo cablato al modulo Transmitter Fibra, si consiglia di utilizzare il cavo accessorio a 5 pin. È dotato del connettore necessario ed è progettato per installare il modulo di integrazione nella custodia del rilevatore cablato.

# Verifica utilizzando un calcolatore

Per assicurarsi che il progetto sia calcolato correttamente e che il sistema funzionerà nella pratica, abbiamo sviluppato il **Calcolatore dell'alimentazione Fibra**. Il calcolatore aiuta a verificare la qualità della comunicazione e la lunghezza del cavo per i dispositivi Fibra cablati durante la progettazione del sistema.

# Preparazione all'installazione

# Disposizione dei cavi

Prima di posare i cavi, si deve controllare le norme di sicurezza elettrica e antincendio nella propria regione. Bisogna attenersi rigorosamente agli standard e ai regolamenti. Suggerimenti per la disposizione dei cavi sono disponibili in **questo articolo**.

### Instradamento dei cavi

Prima di iniziare l'installazione, si consiglia di leggere attentamente la sezione.

**Posizionamento del dispositivo**. Attenersi al progetto di sistema delineato senza alcuna deviazione. L'inosservanza delle regole di base per l'installazione di Transmitter Fibra e delle raccomandazioni del presente manuale utente comporta un funzionamento errato e la perdita della connessione con il dispositivo. Suggerimenti per l'instradamento dei cavi sono disponibili in **questo articolo**.

### Preparazione dei cavi per il collegamento

Prima di tutto, rimuovere lo strato isolante del cavo e spellare il cavo con una pinza spellafili apposita. Le estremità dei fili che devono essere inserite nei morsetti del dispositivo, devono essere stagnate o crimpate con un manicotto speciale. Questo assicurerà una connessione affidabile e proteggerà il conduttore dall'ossidazione. Suggerimenti per la preparazione dei cavi sono disponibili in **questo articolo**.

### Installazione

- 1. Disattivare l'alimentazione delle linee nell'app Ajax PRO:
  - Hub  $\rightarrow$  Impostazioni  $\stackrel{\text{(i)}}{\longrightarrow}$   $\rightarrow$  Linee  $\rightarrow$  Alimentazione delle linee.
- **2.** Posare il cavo per collegare Transmitter Fibra alla custodia dell'hub. Collegare i fili alla linea dell'hub necessaria.



**+24V** – morsetto di alimentazione di 24 V.....

A, B – morsetti di segnale. GND – messa a terra.

- **3.** Preparare i fori per i cavi nella custodia del rivelatore cablato, all'interno del quale verrà installato Transmitter Fibra.
- 4. Collegare i fili ai morsetti di ingresso di Transmitter Fibra secondo lo schema seguente. Assicurarsi che la polarità e l'ordine dei collegamenti dei fili siano corretti. Fissare saldamente il cavo ai morsetti.



 Se il modulo Transmitter Fibra non è l'ultimo sulla linea Fibra, preparare in anticipo un secondo cavo. Collegare i fili ai morsetti di ingresso di Transmitter Fibra secondo lo schema seguente.



2. Se il modulo Transmitter Fibra è l'ultimo sulla linea e si utilizza una connessione Lineare, installare una resistenza di terminazione collegandola ai morsetti di segnale del modulo di integrazione. La resistenza di terminazione (120 Ohm) è inclusa nel set completo dell'hub.







- **5.** Collegare il cavo accessorio a 5 pin in dotazione ai morsetti di uscita del modulo Transmitter Fibra.
- 6. Collegare i fili ai morsetti di uscita del dispositivo di terze parti. Lo schema di cablaggio si trova nel manuale utente fornito dal produttore del dispositivo cablato. Assicurarsi che la polarità e l'ordine dei collegamenti dei fili siano corretti. Fissare saldamente il cavo ai morsetti.





Transmitter Fibra dispone di 2 ingressi (Z1 e Z2) per collegare il dispositivo cablato utilizzando lo schema AATT (Allarme Allarme Tamper Tamper).

- 7. Attivare l'alimentazione delle linee nell'app Ajax PRO:
  - Hub  $\rightarrow$  Impostazioni  $\stackrel{\text{(O)}}{\longrightarrow}$   $\rightarrow$  Linee  $\rightarrow$  Alimentazione delle linee.
- 8. Aggiungere Transmitter Fibra all'hub.

- 9. Aggiungere un dispositivo cablato al sistema.
- **10.** Eseguire il **Test di funzionamento**.

# Manutenzione

Transmitter Fibra non richiede manutenzione quando è installato nella custodia del dispositivo cablato.

# Specifiche tecniche

Tutte le specifiche tecniche di Transmitter Fibra

Conformità agli standard

# Set completo

- 1. Transmitter Fibra.
- 2. Cavo accessorio a 5 pin.
- 3. Guida rapida.

# Garanzia

La garanzia per i prodotti della Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" è valida per 2 anni a partire dalla data di acquisto.

In caso di malfunzionamento del dispositivo, si prega di contattare il supporto tecnico Ajax. Nella maggior parte dei casi, i problemi tecnici possono essere risolti a distanza.

### Obblighi di garanzia

Contratto con l'utente finale

Contattare il supporto tecnico:

- Email
- Telegram

Ricevi le nostre email con consigli per una vita sicura. Niente spam

Iscriviti