

Manuale di INSTALLAZIONE ED USO

Software Ver. 1.0.3 Manuale N°21959 Rev. -



CE

Indice

Capitolo 1	Generalità1
1.1- Gen	ieralità1
1.2- Fun:	zione del manuale1
1.3- Tern	nini convenzionali utilizzati nel manuale1
1.4 - Defi	nizioni e abbreviazioni1
Capitolo 2 _	Introduzione e caratteristiche3
Capitolo 3	Specifiche Tecniche5
Ca Sp	aratteristiche elettriche e dimensionali "SmartLink" 5 becifiche Tecniche "BT-EX8" (scheda opzionale) 6
Capitolo 4 _	Struttura7
Capitolo 5	Descrizione Scheda principale8
Capitolo 6	Funzionamento10
6.1 - Ingr	essi10
6.2 - Usc	
6.3 - Insta	allazione espansioni filari11
6.4- Line	a PSTN simulata11
6.5- Can	ali di controllo (anomalie di sistema)12
6.0- Rad	locomandi
6.7 - Full 6.8 - Prot	210118 Storico
6.0 Pro	prammazione da remoto 13
6.10 - Co	municatore GPRS
Capitolo 7 _	Installatione 14
7 1- Inst	allazione dispositivi opzionali
In: In: S	stallazione modulo WI-FI mod. "BT-WI-FI"
Capitolo 8 _	Programmazione
8.1- Proc	arammazione da "SicepConnect" con collegamento USB 16
0.1 110	



	Pagina Generale	17 19 26 27 28 29 31
Capitolo 9	- Operazioni speciali	.32
9.1 - F	Ripristino configurazione di fabbrica	32
9.2- A	agiornamento del firmware	32
	Localmente, tramite il cavo di comunicazione USB:	32
	Da remoto, tramite collegamento in GPRS:	33
	Da remoto, tramite collegamento in WI-FI con IP dinamico sullo SmartLink:	34
Capitolo 10	- Appendice: Certificato di garanzia	.35



1 - Generalità

1.1 - Generalità

Si invita prima di tutto a leggere attentamente le Informazioni sulla Sicurezza che sono state fornite in formato cartaceo a corredo del prodotto al momento della vendita.

Sicep declina ogni responsabilità in caso di non osservanza delle Informazioni sulla Sicurezza presenti sul prodotto.

1.2 - Funzione del manuale

Il prodotto ed il presente manuale devono essere esaminati prima di effettuare qualsiasi operazione.

Le informazioni contenute in questo manuale sostituiscono quanto precedentemente pubblicato. Sicep si riserva il diritto di modificare e di effettuare miglioramenti sul prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta in alcuna forma senza autorizzazione di Sicep. Tutti i diritti sono riservati.

1.3 - Termini convenzionali utilizzati nel manuale

ΝΟΤΑ	Riporta delle considerazioni aggiuntive utili a chiarire ulteriormente il particolare argomento	
ATTENZIONE	Identifica una situazione da gestire con attenzione; eseguire attentamente le istruzioni in quanto si potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento dell'apparato	

1.4 - Definizioni e abbreviazioni

Periferica o apparato o apparecchio Smartlink	Si riferisce al prodotto SL-4.		
Centrale Operativa	Luogo dove vengono raccolte tutte le segnalazioni inviate dall'apparato DRF-8B; vi si trovano speciali apparecchiature gestite da personale specializzato.		
Default	Indica il valore che hanno i parametri al momento in cui la periferica non è stata ancora configurata dall'utente.		
Firmware	Identifica il software di gestione della periferica memorizzato nella memoria non volatile.		
SicepConnect	Software per PC di tipo Client sviluppato da Sicep per l'installazione e la configurazione dei prodotti Sicep di nuova generazione.		
MVS	Identifica un protocollo proprietario Sicep per la trasmissione di informazioni		
MVS-Net	Sistema realizzato da Sicep per la gestione degli allarmi in Centrale Operativa.		



NC Normalmente chiuso; se si tratta di un ingresso indica che nello stato il morsetto deve essere collegato a massa, altrimenti nel caso di un'us relè) nello stato di riposo il contatto risulta collegato al comune (C		
NA	Normalmente aperto; se si tratta di un ingresso indica che nello stato di riposo il morsetto deve essere lasciato aperto, altrimenti nel caso di un'uscita (es. relè) nello stato di riposo il contatto non è collegato al comune (COM).	
Range	Indica l'intervallo di valori permessi per il parametro.	



2 - Introduzione e caratteristiche

Lo SmartLink è una periferica bidirezionale a 4 ingressi e 4 uscite che utilizza come vettore di comunicazione principale il protocollo TCP/IP su rete GPRS.

Può trasmettere le variazioni dei 4 ingressi logici a morsetto, configurabili a seconda delle esigenze, e dispone di 4 uscite utilizzabili come telecomandi oppure per segnalare localmente una condizione di guasto. Sono disponibili ulteriori informazioni relative a condizioni di guasto o sabotaggio (assenza rete, batteria scarica, tamper, ecc.), che possono essere inviate verso la Centrale Operativa o visualizzate localmente.

L'unità può essere dotata di interfaccia WI-FI per consentire l'utilizzo anche in assenza di rete GSM/GPRS in backup o come vettore principale a costo 0. Come vettori di emergenza, è possibile utilizzare sia la modalità GPRS (con costi molto contenuti) oppure messaggi SMS. Tutto il traffico è destinato a Istituti di Vigilanza che utilizzano il sistema gestionale MvsNET o altre Centrali che utilizzano il protocollo SIA-IP.

L'unità può essere utilizzata anche come Interfaccia Telefonica per convertire le segnalazioni di una generica centralina di allarme predisposta per un collegamento in PSTN.

Lo SmartLink infatti è in grado, grazie alla simulazione della linea telefonica PSTN, di decodificare quattro protocolli di comunicazione Ademco più diffusi: Contact-ID, 4+2 Express, 4+8+1 Fast (DTMF Ademco Fast) e 4+16+1 e ritrasmettere i messaggi convertiti su protocollo TCP/IP (NetP) verso centrali MvsNET o SIA-IP verso altre centrali.

In Centrale Operativa le funzioni di Periferica e di Interfaccia Telefonica sono gestite separatamente, in quanto:

- come Periferica, dispone di un proprio codice;
- come Interfaccia Telefonica, viene trasmesso l'allarme con il codice assegnato alla centralina di allarme.

Lo SmartLink è programmabile localmente o da remoto tramite il software per PC "SicepConnect". La programmazione risulta semplice e intuitiva grazie alle pagine di programmazione grafiche in stile Windows. I parametri programmati possono essere salvati su file e ricaricati da PC, in modo da costruirsi una programmazione di base personalizzata.

E' possibile inoltre accedere alla programmazione da remoto, in connessione WI-FI se disponibile o tramite la connessione a pacchetti (GPRS).

Sempre in modo locale o da remoto è possibile effettuare l'aggiornamento del firmware della periferica.



L'installatore può, anche senza carta SIM inserita, testare la rete GPRS presente e scegliere a priori il gestore telefonico con maggior segnale o con il numero maggiore di celle visibili.

Con l'utilizzo del servizio SRS (Sicep Roaming Solution) disponibile con carte SIM di tipo roaming di Telit, si garantiscono connessioni sicure e trasmissioni affidabili sfruttando la capacità dello SmartLink di scegliere automaticamente la registrazione sull'operatore telefonico con livello di segnale maggiore.

I vettori di comunicazione sono gestiti in modo da assicurare l'invio della segnalazione verso la Centrale Operativa seguendo le seguenti priorità: WI-FI (se disponibile), GPRS e SMS dati.

La batteria di backup si attiva nel momento in cui viene a mancare l'alimentazione a 12Vcc. Questa batteria consente il funzionamento regolare dell'apparato per un periodo di tempo minimo ad assicurare l'invio della segnalazione per mancanza di alimentazione verso la Centrale Operativa. Periodicamente vengono effettuati dei test sulla batteria di backup a bordo del SL-4 e comunicato in Centrale Operativa il risultato del test.

Sicep dichiara che l'apparato SL-4 è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.sicep.it



3 - Specifiche Tecniche

Caratteristiche elettriche e dimensionali "SmartLink"

Alimentazione: •	9 - 15Vcc
Assorbimento a 12V: •	60 mA tipico, 300mA max
Batteria backup: •	1 batteria al Litio AA 3,6V non ricaricabile mod. BAT-LILS14500M Alta corrente
Autonomia con batteria: •	>3 ore (dipendente dall'utilizzo)
Ingressi logici: •	n° 4, 100 K , Pull-Up 100 K su 3,0V
Uscite: •	4, Open Collector su GND, 100mA max
Espansioni: •	n° 1 BT-EX8 (opzionale).
Frequenze GSM: •	Dual-Band GSM 900/1800 Mhz
Potenza GSM: •	Class 4 (2W) @ 900 MHz, Class 1 (1W) @ 1800 MHz, GPRS Class 10
 Protocolli di comunicazione verso MvsNET: 	NetP (GPRS, SMS, WI-FI*), UDP porta 9001, TCP/IP porta 9016, SIA-IP
Protocollo di comunicazione con •	TCP/IP porta 8000
SicepConnect: Protocolli ricevibili come interf. Telefonica: •	Ademco Contact-ID, Ademco 4+2 Express, Ademco Fast 4+8+1, Ademco 4+16+1
Storico eventi: •	400 posizioni
Predisposizioni: •	Interfaccia WI-FI mod. BT-WIFI, kit antirapina mod. SL-K2
Frequenza radio WiFi*: •	2.4 GHz ~ 2.5 GHz (2400M ~ 2483.5M)
Potenza WiFi*: •	+22dBm di picco
Frequenza radio kit antirapina**: •	868 MHz, SRD
Potenza**: •	<10mW ERP con antenna integrata
Interfacce per programmazione locale: •	connettore USB tipo B
Software di programmazione: •	SicepConnect
Dimensioni (LxHxP): •	176x176x30mm
Peso: •	0,5Kg
• Condizioni ambientali di funzionamento:	Temperatura: da -10° a +50°C Umidità: da 20% a 80%
• Condizioni ambientali di immagazzinamento:	Temperatura: da -10° a +50°C
Grado di protezione •	IP 40
contenitore: • Materiale contenitore:	ABS
*Con interfaccia opzionale BT-WIFI **Con interfaccia opzionale SK-K2	-



Alimentazione: • 12V tramite BUS RS485
Assorbimento: • 8 mA con tutte le uscite disattivate
Ingressi: • 8 di tipo NC, NA
Uscite: • 8, open collector 100 mA max.
Protezione: • Fusibile autoripristinante da 200 mA su BUS RS485
Collegamento BUS: • 4 fili.
Distanza massima collegamento BUS: • 200 mt.
Condizioni ambientali di funzionamento: • Temperatura: da -10° a +45° C Umidità: da 20% a 80%
Dimensioni (LxHxP): • 93x78x46mm
<i>Peso:</i> • 320 g.



Lo SmartLink è costituito da un'unica scheda logica dove è presente la morsettiera di collegamento degli ingressi e delle uscite, l'alimentazione, il collegamento del BUS485 per la scheda di espansione "BT-EX8" e l'interfaccia telefonica verso una centrale di allarme con connessione PSTN.

Sono inoltre presenti delle connessioni opzionali quali: il modulo WI-FI ed il modulo ricetrasmittente per il kit antirapina a 868 Mhz.

Il contenitore plastico di dimensioni ridotte, permette un'installazione semplice in qualsiasi ambiente.

Una serie di segnalazioni luminose a diodi led consente di identificare l'attività della periferica anche senza il collegamento con il software di programmazione "SicepConnect":

- stato della registrazione del modulo telefonico GSM/GPRS
- livello del segnale GSM/GPRS
- trasmissione e ricezione dei pacchetti di comunicazione con la centrale MvsNET.
- Led di alimentazione (visibile con contenitore chiuso)
- Led di anomalia (visibile con contenitore chiuso).

Accessori:

- BT-WIFI modulo di comunicazione WI-FI
- SL-K2 kit antirapina a 868 Mhz
- BT-EX8 interfaccia espansione 8 ingressi / 8 uscite

Accessori per l'installazione:

- Software "SicepConnect" per configurazione da PC tramite collegamento USB o da remoto.
- Cavo USB di tipo AB



5 - Descrizione Scheda principale





IN1IN4	Ingressi, impedenza 100KW, Pull-up 100KW su 3,3V	
OUT1OUT4	Uscite Open collector su GND, corrente massima 100mA	
T1-T2	Linea PSTN simulata. Morsetti per collegamento alla centrale di allarme per decodifica messaggi ADEMCO. Corrente massima erogabile 26mA (morsetto positivo: T1)	
12V, GND	Morsetti per collegamento all'alimentazione 12 Vcc esterna	
485+, 485-	Morsetti per collegamento al BUS RS485	

Descrizione Morsetti

Descrizione Connettori

X4	Connettore per carta SIM		
P5	connettore per antenna esterna GSM		
P7	connettore di programmazione USB		
P8	connettore per scheda WI-FI opzionale		
P19	connettore per kit antirapina a 868MHz.		
J1	jumper per aggiornamento firmware tramite USB (non necessario con SicepConnect) 1-2 Aggiornamento firmware 2-3 Funzionamento normale		

Descrizione Pulsanti

RESET	Premuto esegue un Reset dell'apparecchio; i parametri programmati non vengono cancellati.
TEST	Permette di eseguire il default di tutti i parametri. Per compiere l'operazione premere contemporaneamente i pulsanti TEST e RESET, rilasciare il Reset e mantenere premuto il tasto Test fino all'accensione del led Alert in modo fisso; alla successiva riaccensione tutti i parametri sono ripristinati al valore di fabbrica.

Descrizione segnalazioni luminose (LED)

PWR	led verde	Indica che è presente la tensione di alimentazione	
ALERT Ied rosso Indica una anomalia sullo SmartLink per i seg livello di alimentazione sotto la soglia di 10 Vc livello batteria radiocomandi, modulo WI-FI, G perdita espansione I/O, tamper scheda espan con MvsNET, Batteria di backup scarica.		Indica una anomalia sullo SmartLink per i seguenti motivi: livello di alimentazione sotto la soglia di 10 Vcc, tamper aperto, basso livello batteria radiocomandi, modulo WI-FI, GSM, accecamento GSM, perdita espansione I/O, tamper scheda espansione I/O, connessione con MvsNET, Batteria di backup scarica.	
USB	led verde	Indica che è presente la connessione elettrica del cavo USB con il PC.	
STAT led verde Acceso lampeggiante indica che il GSM/GPRS è registra dell'operatore.		Acceso lampeggiante indica che il GSM/GPRS è registrato nella rete dell'operatore.	
LEVEL	led giallo	Indica il livello di segnale con cui è registrato in rete il comunicatore GSM/GPRS.	
TX/RX	TX/RX led verde I lampeggi indicano la trasmissione/ricezione dei dati con MvsNET		



6 - Funzionamento

Nel funzionamento a riposo lo SmartLink controlla costantemente lo stato degli ingressi di allarme, la connessione con la linea PSTN simulata, i vettori di comunicazione presenti ecc.

Quando un ingresso viene variato, oppure viene decodificato un allarme proveniente dalla linea telefonica PSTN, o è presente un'anomalia, viene immediatamente predisposta la comunicazione con la Centrale Operativa nella modalità più rapida possibile.

Se è presente il modulo WI-FI, la comunicazione viene effettuata tramite questo vettore, se non presente o se il tentativo di comunicazione fallisce, viene effettuata la comunicazione tramite il vettore GPRS e se anche questo vettore fallisce tenta l'invio in SMS dati.

Nel caso in cui è presente il modulo WI-FI o un collegamento in Always-On con GPRS, viene effettuato un controllo costante sulla comunicazione con la Centrale Operativa. Se la connessione viene a mancare per un periodo di tempo superiore ai 5 minuti, viene segnalata la relativa anomalia di "connessione MvsNET".

6.1 - Ingressi

Sono disponibili 4 ingressi a morsetto con impedenza di ingresso di 100Kohm. L'ingresso per default è programmato di tipo NC; nello stato di riposo è collegato a massa mentre quando è aperto si trova nello stato di allarme. Viceversa se è programmato di tipo NA, lo stato di riposo è aperto mentre chiuso a massa è in allarme. Ciascun ingresso ha un'apposita resistenza di pull-up da 100Kohm sul +3,3V ma è progettato per tollerare tensioni in ingresso fino a 14V.

Tensione morsetto di ingresso	Stato Logico
1,65V ÷ 14V	Alto
0 ÷ 1,65V	Basso

- Se l'ingresso è disabilitato non genera segnalazioni e se interrogato ritorna sempre lo stato a riposo.
- Se l'ingresso è passivo le variazioni non generano segnalazioni ma interrogato ritorna lo stato reale.
- Il parametro Delay stabilisce il tempo minimo per cui deve mantenersi nel nuovo stato per ritenere valida la variazione; per default è 100mS.



6.2 - Uscite

Sono disponibili 4 uscite di tipo Open Collector riferite a massa; la massima corrente disponibile è 100mA. Le uscite possono essere utilizzate come telecomandi attivabili da Centrale Operativa e possono essere programmate come Statiche o Impulsive.



E' possibile attivare una delle uscite per segnalare localmente una o più anomalie di sistema; in questo caso l'uscita associata non può essere comandata dalla Centrale Operativa (se si tenta di farlo la periferica ritorna il messaggio Comando Rifiutato).

- il parametro "*Invertita*" permette di invertire lo stato di riposo con quello attivo: se abilitato, l'uscita è normalmente attiva e si disattiva quando è comandata.
- il bottone Cambio Stato permette di variare lo stato da programmazione o di eseguire un test di attivazione; naturalmente se l'uscita è Impulsiva essa tornerà allo stato di riposo allo scadere del tempo impostato.

6.3 - Installazione espansioni filari

Lo SmartLink può gestire fino a 12 Ingressi filari e 12 Uscite Open collector grazie all'installazione di una espansione mod. BT-EX8 che aggiunge 8 ingressi e 8 uscite a quelle presenti sulla scheda base. Questa scheda, connessa tramite BUS seriale RS-485, può essere installata a distanza tenendo conto che la lunghezza massima del cavo non deve superare i 200 mt.

6.4 - Linea PSTN simulata

Per questo utilizzo lo SmartLink si comporta come una interfaccia che simula la linea telefonica. In questo modo la trasmissione della centralina di allarme viene ricevuta, convertita in uno specifico protocollo e trasmessa al sistema gestionale MvsNET.

Il cavo telefonico di uscita della centralina di allarme deve essere riportato sui morsetti T1 e T2 dell'interfaccia SmartLink.

Quando la centralina deve trasmettere una segnalazione prenderà la linea, l'interfaccia SmartLink genererà il segnale di "linea libera" e sarà pronta ad accettare la telefonata; la centralina comporrà un numero di telefono (che



può essere qualsiasi), l'interfaccia risponderà e gestirà tutta la comunicazione.

WARNING

ATTENZIONE.

Il numero di telefono composto dalla centralina non deve contenere pause.

A questo punto lo SmartLink si occuperà della trasmissione verso la Centrale Operativa MvsNET utilizzando il metodo di comunicazione sopra descritto.

La segnalazione trasmessa dalla centralina viene convertita e trasmessa integralmente, conservando il codice identificativo (codice periferica) della centralina stessa.

6.5 - Canali di controllo (anomalie di sistema)

Lo SmartLink dispone di una serie di controlli per monitorare e trasmettere le anomalie di sistema. Alcuni controlli, come il riconoscimento assenza WI-FI o il riconoscimento assenza GSM, si attivano inserendo un tempo diverso da zero nell'apposito campo, mentre per associare la trasmissione dell'anomalia in Centrale Operativa, si deve abilitare il relativo flag "*Trasmissione Abilitata*".

6.6 - Radiocomandi

La periferica SmartLink può essere dotata di interfaccia radio mod. SL-K2 per la ricezione di radiocomandi antirapina mod. BT-KT/2; possono essere utilizzati fino a 16 radiocomandi, ciascuno dei quali è identificato in modo univoco.

Ciascun radiocomando dispone di due tasti programmabili che possono essere associati alle funzioni Panico, Soccorso o all'attivazione di una o due uscite, statiche o impulsive. Le uscite associate restano comunque attivabili anche da Centrale Operativa.

6.7 - Funzione Storico

Tutte le attività dello SmartLink sono memorizzate in uno storico contenente gli ultimi 400 eventi; gli eventi più vecchi vengono via via cancellati.

6.8 - Protocollo DHCP

La periferica SmartLink implementa il protocollo DHCP che permette, se abilitato, la configurazione automatica dell'indirizzo IP, della Subnet Mask e dell'indirizzo del Gateway.

Sulla rete è richiesto un router che implementi tale servizio.



6.9 - Programmazione da remoto

Con il software "SicepConnect" è possibile accedere alla programmazione da remoto in diversi modi:

- Tramite WI-FI, con SmartLink dotata di IP statico.
- Tramite WI-FI, con SmartLink dotata di IP dinamico e installatore dotato di IP statico.
- Tramite GPRS in modalità *Always-On* con installatore dotato di IP statico.
- Tramite GPRS su risveglio con Ring o SMS ed IP installatore raggiungibile.
- Da Centrale Operativa, utilizzando una delle modalità sopra descritte.

WARNING

ATTENZIONE.

Tramite GPRS la tariffazione è in base al quantitativo di dati scambiati ma poiché la periferica SmartLink utilizza form SicepConnect dinamici, anche in assenza di modifiche ai parametri è sempre presente uno scambio dati per cui, anche se con costi diversi, si tratta sempre di una tariffazione a tempo.

6.10- Comunicatore GPRS

Per la parte di comunicazione in GPRS può essere utilizzata una SIM con contratto M2M, in modo da ridurre i costi di gestione.

Per ottenere una maggiore affidabilità sulla connessione, si consiglia di utilizzare il servizio SRS (Sicep Roaming Solution) disponibile con carte SIM di tipo roaming di Telit.

Questo tipo di carta SIM consente alla periferica SmartLink di scegliere automaticamente la registrazione sull'operatore telefonico presente sull'installazione con livello di segnale maggiore.

La tariffazione rimane invariata con qualsiasi operatore a cui si collega. Nel caso in cui un operatore telefonico prima presente, non sia più disponibile sulla zona, verrà automaticamente sostituito con un altro disponibile ed avente il miglior livello di segnale senza nessun tipo di intervento da parte dell'assistenza.



7 - Installazione

Per l'installazione seguire le seguenti indicazioni:

- Scegliere il luogo dove installare l'apparato.

 Assicurarsi che la copertura della rete GSM presente sia adeguata; per fare questa verifica alimentare la periferica, connettere la periferica tramite cavo USB con un PC, lanciare il software di programmazione "SicepConnect" e dalla pagina "Comunicatore GSM" premere il pulsante "Avvia Scansione". Non è necessario in questa fase inserire la carta SIM nel portasim X4. Al termine della scansione, vengono riportati i dati acquisiti nella parte bassa della pagina di programmazione con i dettagli degli Operatori,

delle celle in vista e dei relativi livelli di segnale. Con questi dati, l'installatore sarà così in grado di scegliere l'operatore telefonico migliore per l'inserimento della carta SIM. Nel caso in cui il segnale sia insufficiente con livelli inferiori ai -95 dBm, si consiglia di trovare una nuova posizione all'apparato o di utilizzare un'antenna esterna.

- Fissare al muro l'apparato utilizzando almeno 3 viti di diametro 4mm.
- Cablare i cavi di segnale (ingressi/uscite) utilizzando per il passaggio i fori pretranciati. E' preferibile cortocircuitare a massa (GND) tutti gli ingressi inutilizzati.
- Le uscite utilizzate per pilotare dei relé devono essere protette con un diodo collegato in parallelo alla bobine del relé, come da schema; il diodo utilizzato può essere di tipo 1N4007.
- Se l'apparecchio è utilizzato come Interfaccia Telefonica, riportare sui morsetti T1 e T2 l'uscita telefonica (LINEA) della centralina di allarme.



- Alimentare l'apparato con una tensione tra 9 e 15V nei morsetti 12V e GND.
- Togliere la linguetta che isola la batteria di backup.



7.1 - Installazione dispositivi opzionali

Installazione modulo WI-FI mod. "BT-WI-FI"

Fare riferimento all'immagine.

- Disalimentare la periferica SmartLink
- Inserire la scheda BT-WI-FI nell'apposito connettore P8 facendo attenzione all'allineamento dei PIN del connettore.
- Alimentare nuovamente la periferica.



- Tramite il software di programmazione "SicepConnect", dalla pagina "Comunicatore WI-FI", abilitare la scheda, quindi premere il pulsante "Scansione reti" ed attendere il riconoscimento delle reti presenti.
- Selezionare la rete desiderata ed inserire la "Chiave di rete".
- Attendere lo stato della connessione "Connesso".

Installazione modulo "SL-RT868/P" presente nel KIT Antirapina "SL-K2"

Fare riferimento all'immagine.

- Disalimentare la periferica SmartLink
- Inserire la scheda SL-RT868/P nel connettore P19
- Alimentare nuovamente la periferica.
- Tramite il software di p r o g r a m m a z i o n e "SicepConnect", dalla pagina "*Radiocomandi*", verificare che la scheda sia stata riconosciuta.





8 - Programmazione

La programmazione della periferica SmartLink si effettua con il software per PC "SicepConnect", localmente con collegamento USB, oppure in modo remoto tramite WI-FI o GPRS.

La programmazione in modo locale tramite USB è sempre possibile mentre la programmazione da remoto può essere effettuata solo se l'apparecchio è stato correttamente configurato.

8.1 - Programmazione da "SicepConnect" con collegamento USB

Lanciare il programma SicepConnect. Impostare i seguenti parametri:

• Vettore di connessione:

seriale diretta

- Protocollo: Automatico
- Porta COM: scegliere quella utilizzata dall'USB
- Inserire il Codice della periferica; di default è 0100
- · Inserire la Password; di default è "installatore".
- Premere il pulsante "Connetti"
 Connetti





Pagina Generale

Espansione 1/0	Configurazione			Stato anomalie
El Ingressi El Uscile			Bootloader version 1.2	Tamper
Storico	Codice periferica:	100	Default	Batteria radiocomandi Wi-Ei
	User:			II GSM
	Password:			Accecamento GSM Perdita espansione I/O
	Riconoscimento assenza Wi-Pic	0	(min) [0 -> Disab.]	Tamper espansione 1/0
	Riconoscimento assenza GSM:	ø	(min) (0 -> Disab.)	Connessione HvshET Almentazione 12/
Carica in blocco	Keepalve:	30	(min) [0 -> Disab.]	Eatteria
Salva in himon	Uscita da attivare su anomalie	NES	UNA •	
	Trasmissione anomalie			Prova automatica
Salva storico		Abilitazione trasmissione	Codice CONTACT-ID	Frequenza invio 0 (nin) [0 -> Daab.]
Tassneti dai	Tamper	R.	137	Abilitazione invio prove automatiche su SMS
	Batteria radiocomandi	V	384	Codice CONTACT-ID: 602
Provident and	Assenza Wi-Pi		350	
	Assenza GSM		351	Data e ora sistema
	Accecamento GSM		344	01 02 2019 22 : 34
	Perdita espansione I/O		333	
	Tamper espansione I/O	E	341	
	Connessione MyshET		356	
	Almentazione 12V		301	
	Batteria		302	

- Codice Periferica: (range 1-9999) Default 100 Inserire il codice numerico di riconoscimento utilizzato in Centrale Operativa MvsNET
- User: (22 caratteri) nome utente per accesso da remoto

Password (22 caratteri) Default "Installatore" password per la programmazione da SicepConnect, richiesta per tutti i tipi di connessione (locale o remota)

Riconoscimento assenza WI-FI:

(range 0-99) default = 0 tempo in minuti per il riconoscimento assenza collegamento del WI-FI; il valore 0 disabilita la funzione.

Riconoscimento assenza GSM:

(range 0-99) default = 0 tempo in minuti per il riconoscimento assenza della registrazione del GSM sulla rete dell'operatore; il valore 0 disabilita la funzione.





 Keepalive: (range 0-240) default = 10Parametro valido soltanto per i métodi di comunicazione in Always-ON o WI-FI. Tempo in minuti di segnalazione sopravvivenza dello SmartLink. Questo valore viene controllato dalla Centrale Operativa per verificare la mancata comunicazione con la periferica; il valore 0 disabilita la funzione. WARNING ATTENZIONE. Che valori di tempo inferiori comportano un aumento del traffico dati sulla comunicazione in GPRS e WI-FI. Uscita da attivare su anomalie: default = Nessuna Consente di scegliere su quale USCITA attivare lo stato di anomalia riscontrata dalla periferica. Trasmissione anomalie: default = Tamper, batterie radiocomandi Consente di selezionare quali anomalie del sistema devono provocare la trasmissione verso la Centrale Operativa. Prova automatica: (range 0-65535) default = 0tempo in minuti per l'invio di un messaggio di test (stato degli ingressi)verso la Centrale Operativa MvsNET; il valore 0 disabilita la funzioné. Abilitazione invio prove automatiche in SMS: default:[] Se abilitato, consente allo SmartLink di inviare la segnalazione di prova automatica verso la Centrale Operativa in SMS se l'invio in GPRS non è andato a buon fine. Data e Ora Sistema: Visualizzazione data ora attuale e rimessa data ora. Il calendario e l'orario vengono rimessi automaticamente dalla Centrale Operativa MvsNET durante la prima comunicazione. Default:

Pulsante per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.



Pagina Comunicatore

Sottopagina Vigilanza

Configurazione - Comunicatore		-	×
Pagine di configurazione	Comunicatore		
Storkensektor Ingressi Jacke Redocomend Storico	Inglera LAN WAR GM DK Telessatures Centrale operative Trod centule HV-NHT bittyp prints bittyp bitty		
Carico in blocco	Parta TCP 101.04 Parta LCP 100.1 Namera 96		
Salva in blocco	LAN/WWI GPRS Indicase previow IF Text If If Text If If <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Trasmetti dali	ses bee III Test		
RT-LINK 1.0.3 (b16)	onto		

- ☐ **Tipo di centrale:** (MvsNET/SIA-IP) default = MvsNET Definisce il protocollo di comunicazione utilizzato verso la Centrale Operativa.
- □ Indirizzo primario: (range 1-50 caratteri) default = vuoto Inserire l'indirizzo IP della Centrale Operativa MvsNET nel formato xxx.yyy.www.zzz oppure l'Hostname per l'indirizzo primario.

□ Indirizzo secondario: (range 1-50 caratteri) default = vuoto Inserire l'indirizzo IP della Centrale Operativa MvsNET nel formato xxx.yyy.www.zzz oppure l'Hostname per l'indirizzo secondario.

Porta TCP: (range 0-9999) default = 9016 Porta per la connessione TCP/IP. Modificare solo in caso di necessità o utilizzi speciali.

- Porta UDP: (range 0-9999) default = 9001 Porta per la trasmissione dei pacchetti UDP. Modificare solo in caso di necessità o utilizzi speciali.
- □ Numero SMS: (max. 20 cifre) default = vuoto Inserire il numero destinatario per la trasmissione degli SMS verso il sistema MvsNET.



Test Comunicazioni

Questo pannello contiene degli indicatori e dei bottoni per eseguire delle prove di collegamento verso il sistema MvsNET.

Verde	Comunicazione andata a buon fine / conferma ricevuta.
Gialla	Test in corso / vettore impegnato.
Rossa	Comunicazione fallita /conferma non ricevuta

Log attività

In questa finestra sono riportate le ultime operazioni eseguite dalla periferica SmartLink a scopo diagnostico.

Sottopagina LAN

15 Continues Complete									
Pagine di configurazione	Comunic	catoro							
E Generale	Comunit	catore							
Espansone I/U El Ingressi	Viglanza	W WHE GSM D	NS Teleassistenza						
Radiocomandi Storico	Impostazio	oni di rete				-			
	DHCP abilitate								
	Hostname	pMART_LINK							
	Subnet mask	255 255 0 0							
	Gateway	10 1 46							
Carica in blocco									
Salva in blocco									
Salva storico									
Trasmetti dati									
Ricarica dati									
MART-LINK 1.0.0(64)	Pronto								
	h:1:4-4							defe ult -	
рпсра	pilita	(O :						deraun =	<u>i j</u>
Consen	te, se	abilitato	, di conf	igurare	autom	aticame	ente I	indirizzo	PIC
di rete, l	a Sub	net Mas	k e l'indi	rizzo IP	del Ga	iteway.			
			1		0 +	4 a wi)			
Hostna	me:		(rai	nge i-si	u caral	ieri)			
						default	t = SN	/ARI_L	INK
Inserire	l'Host	name d	ello Sma	artLink s	e nece	ssario.			
			1					c. 11	
inairizz	0 IP:		(rai	nge 0-9)			aei	rauit = vu	010
Inserire	l'indi	rizzo IF	' statico	asseg	nato a	llo Sm	artLi	nk, se i	non
abilitato	il DH0	CP.							
_									
Subnet	Mask		(rai	nge 0-9)			dei	fault=vu	oto
Inserire	il valo	re della r	nascher	a di sott	orete.s	e non a	bilita	to il DHC	P.
					, =				



Gateway: default = vuoto (range 0-9) Inserire l'indirizzo del gateway, se non abilitato il DHCP.

Sottopagina WI-FI

🕼 Configurazione - Comunicator	e		-	×
Pagine di configurazione	Comunicatore			
E Comunicatore Espansione I/O Ingressi Usche Radiocomand Storico	Viglanza LAN Wi-Fi GDH DHG Teleassaitenza Impostazioni WF-Fi Abitato IZ SSD SICE_PROOF	Stato connessione MAC 18:fe:34:dbca5:35		
	Chave di rete	Stato Connesso		
Carica in blocca	Scansione reti			
Salva in blocce				
Salva storico	Scansione net			
Ricarica dati				
SMART-LINK 1.0.0(b4)	FIGHT			

Abilitato:

default = []

default = vuoto

Consente, se abilitato, di utilizzare come vettore primario di comunicazione il modulo WI-FI. La funzione è valida solo se è stato precedentemente installato il modulo opzionale.

SSID: (range 1-50 caratteri) Identifica la rete WI-FI scelta per la connessione. In genere, questo parametro non va inserito manualmente, ma va scelto fra quelli

disponibili come risultato della scansione.

Chiave di rete: (range 0-50 caratteri) default = vuoto Nel caso di rete WI-FI criptata, identifica la chiave di criptatura dei dati secondo il metodo scelto per la rete a cui ci stiamo connettendo. La chiave di rete viene scelta al momento dell'installazione della rete WLAN e deve essere conosciuta da tutti gli utenti autorizzati a connettersi alla rete. In caso contrario chiedere al gestore di rete.

Scansione reti:

Esegue una scansione delle reti disponibili. Alla fine della scansione, per ogni rete elencata nel campo LOG, si possono leggere: l'SSID, il livello del segnale e il metodo di criptatura. Agendo sulla lista si seleziona una rete e l'SSID viene riportato nell'apposito campo. Possibile solo se la periferica non è già connessa a una rete WI-FI.



Sottopagina GSM

G Configurazione - Comunicatore		- 🗆 X	
Pagine di configurazione	Comunicatore		
BECommissione	Vojlanza LAN Wi-Pi GSM DNS Teleassistenza		
Uscke Rediocomandi	Impostazioni 65M		
Storico	Abitato DHEI		
	APN nxt17.net Refe GSM SMAC		
	Abitazione controlo accecamento radio 🔽 🔲 instalizzazione		
F2	Modalità GPRS sempre connesso E Connesson III Connessone Internet		
Cance in blocco	Abitata		
Salva in blocco	Scansione reti		
Salva storico	Avvia scansione		
Trasmetti dati	Canale Codce operatore (MNC) Nome operatore Livello ricezione (dBm)		
Picarica dati			
SMART-LINK 1.0.0(b4)	Pronto		
Consent GPRS.	e, se abilitato, di utilizzare come vettore) di comu	inicazione il
LI SIM PIN: Inserire i	(<i>range 0-9)</i> I PIN della SIM, se utilizzato.	dei	tault = vuoto
WARNING Quano manca immiss spenta la SIM questo telefon	NZIONE. o si utilizza una SIM con PIN attivato, s ante la periferica SL-4 esegue un sione del codice, però se questa vier e riaccesa il codice PIN viene reimmes si blocca e deve essere sbloccata ut caso è necessario togliere la SIM dal m to cellulare e digitare il PUK.	se questo solo te re resetta so; dopo ilizzando odulo, ins	o è errato o entativo di ata oppure tre tentativi o il PUK. In serirla in un
APN: Inserire specifica	<i>(max. 32 caratteri)</i> APN corretto in base al gestore tele re anche un APN non compreso tra qu	<i>default</i> efonico. I elli preim	t= <i>nxt17.net</i> E' possibile postati.
Abilitazi Se abilit comunic	one controllo accecamento radio: tato, effettua un controllo continuo atore GSM.	Anti Ja	<i>default=[]</i> mming sul

Modalità GPRS sempre connesso:

default=[]

Se abilitato, mantiene una connessione continua verso la Centrale Operativa MvsNET.

Questo metodo di funzionamento (Always-On), consente di ottenere delle comunicazioni rapide sia in fase di invio allarmi che in fase di interrogazione stato periferica.

Scansione reti (pulsante Avvia scansione):

Con questo pulsante si avvia il processo di scansione dell' intera rete GSM.

Al termine della procedura, viene riportato l'elenco degli operatori disponibili per la periferica SmartLink corredati di: canale radio, codice dell'operatore telefonico, nome dell'operatore telefonico, livello di segnale proveniente dalla cella. Nel caso in cui l'operatore sia presente su più righe, significa che sono state ricevute più celle telefoniche.

La scansione delle reti avviene in modo automatico al Reset della periferica ed al momento in cui viene abilitato il GSM.

. Questa procedura può essere avviata anche in assenza della carta SIM.

Pannello informativo:

Vengono visualizzate le informazioni relative al comunicatore:

- codice IMEI
- · versione firmware del modulo GSM
- stato della SIM
- operatore di rete a cui si è registrato lo SmartLink
- SMSC (Numero del Centro Servizi) dell'operatore
- indicatori di stato: inizializzazione, GSM, GPRS, connessione ad Internet, controllo anti jamming.
- livello di segnale GSM.



Sottopagina DNS

Tonfigurazione - Comunicat	ore -	- 🗆 X	
Pagine di configurazione	Comunicatore		
E spansione I/O Ingressi	Vgfanza LAN Wi-Pi GSM Dng Teleassistenza		
Uscite Radiocomandi Storico	Impostazioni server DNS		
	Server DNS primario 8 8 8 8		
	Server DNS secondario B B 4 4		
B			
Calca in biocco			
Salva in blocco			
Salva storico			
Trasmetti dati			
Ricarica dati			
SMART-LINK 1.0.0(b4)	Pronto		
		dof	oult - 0 0 0 0
Serveri	JNS primario: (range 0-9)	uera	auii – 0.0.0.0
inserire	i indirizzo iP dei server DNS primario.		
Sorvor	NS secondario: (range ()-9)	dof	oult = 8 8 1 1
Insoriro	l'indirizzo IP del server DNS secondario	uen	aun – 0.0.+.+
mseme			



Sottopagina Teleassistenza

Garage - Comunicatore	e	-	×
Pagine di configurazione	Comunicatore		
Espansione I/O	Viglanza LAN Wi-Pi GSM DRS Teleassistenza		
Uscite Radiocomandi	Configurazione teleassistenza		
E SIGIO	Indrizo IP (Hostname		
	Numero risveglio GPRS / GSM DATT		
Carica in blocco			
Salva in blocco			
Salva storico			
Trasmetti dati			
Ricarica dati			
SMART-LINK 1.0.0(b4)	Pronto		

Indirizzo IP / Hostname:

(range 1-50 caratteri) default = vuoto Inserire l'indirizzo IP o l'Hostname dell' installatore per l'accesso da remoto.

Numero di risveglio GPRS:

(range 0-9) default = vuoto Inserire il numero telefonico per il risveglio della periferica.Questo numero viene riconosciuto al momento di una chiamata telefonica (RING) e serve alla periferica per iniziare la procedura di connessione verso la "teleassistenza".



Pag. 26

Pagina Espansione I/O

SL-4

🕼 Configurazione - Espansione I	0	-	×
Pagine di configurazione	Espansione I/O		
E Comunicatore E Espansione 1/0 Ingressi Usoite	Abilitato		
Radiocomandi Storico	Stato Dispositivo		
	Connessione Tanper		
	Regista		
Carica in blocco			
Salva in blocco			
Salva storico			
Trasmetti dati			
Ricarica dati			
SMART-LINK 1.0.0(b4)			

Abilitato:

default = []

Consente, una volta registrata la scheda di espansione ingressi / uscite BT-EX8 di scegliere l'abilitazione o la disabilitazione della stessa.

Registra:

Pulsante per la registrazione della scheda di espansione. Prima di premere il tasto "Registra" accertarsi di avere cablato in modo corretto la scheda con la periferica SmartLink. Una volta registrata, verrà visualizzato nel campo informativo lo stato della connessione e lo stato del tamper.

Pagina Ingressi

Paylow disputching Conversion Convers	🕼 Configurazione - Ingressi							-	×
Alian December 00 Second Alian Execution Alian Execution Bins I Alian Execution Bins I Bins Alian Execution Bins I Bins Alian Execution Bins I Bins Second Second Bins I Bins Second Second Bins I Bins I Bins Second Second Second Bins I I Bins I I Bins I I Bins I	Pagine di configurazione	Ingressi							
Carton of Second Seco	Generale Conunicatore								
Balance Balance <t< th=""><th>E Espansione I/O</th><th>Ingressi su scl</th><th>ieda</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	E Espansione I/O	Ingressi su scl	ieda						
jame i j jermin i jermin	Radiocomandi	Abilitato	Descrizione	Stato	Modo	Passivo	Delay (mS)		
2 2 3 3 9 9 9 1 10 9 9 9 9 9 1 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 10 9 9 9 9 1 10 9 9 9 1 10 9 9 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1	2 240HOD	1 🗵	Drgresso1		NA ¥		200 💌		
J J J Special N = N = N = N = N = N = N = N = N = N =		2 🔽	Ingresso2		NA 💌		200 .		
I Dia Dia Dia Materia Personal Nation Nation Dia Materia Personal Nation Nation Description Materia Personal Nation Nation Description Materia Personal Nation Nation Description Materia Personal Personal Personal Personal Personal Materia Personal Personal <t< td=""><td></td><td>3 🖾</td><td>Drgresso3</td><td></td><td>NA 💌</td><td></td><td>300 💌</td><td></td><td></td></t<>		3 🖾	Drgresso3		NA 💌		300 💌		
Stankor Stankor Stankor Stankor Stankor Stankor Francisz Stankor Stankor Stankor		4 🔛	Ingresso4		NA 💌		200 •		
Concentration Status Description Status Description Status Second F Forward F		Ingressi su es	pansione						
Stanaboo F Pyread E C F B00 Stanaboo F Pyread E C F B00 B00 Stanaboo F Pyread E C F B00	Carica in blocco	Abilitato	Descrizione	Stato	Modo	Passivo	Delay (mS)		
Total Addition F Total Addition Total Addition Total Addition Image: Addition Addition F F Total Addition F	50	5 E	Ingresso5		NC V	Π.	300		
Tates from P Payment B P P Payment B P P Payment B P	Salva in blocco	6	Drgresso6		NC V		200		
Image:	3	7 🗉	Digresso7		NC V		300		
Provide P Payment a K≤ D a Provide P Payment a K≤ D a a Provide P Payment a K≤ D B a C D B a C D B a C D B a C D B a C D B a C D B a C D B a D B a D D B a D D B a D D B a D <thd< th=""> D <thd< th=""> <thd< th=""></thd<></thd<></thd<>		8 🗆	Drigresso8		NC F	E .	300		
Name: and III Payment III Fayment III Fayment III Fayment III Fayment IIII Fayment IIII Fayment IIII Fayment IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Y Trasmetti dali	9 🗉	Dogresso9		NC V	E .	200		
Province 11 Programme 13 Image: Comparison 14 Image: Co		10 🗆	Ingresso 10		NC ¥	-	200 -		
12 Dayresso 12 N N N 100 N	Ricarica dali	11 🗉	Ingresso 11		NC V		300		
		12	Ingresso 12		NC V	-	200		
		Pronto							
Profe	LARI-LINK 1.0.0(b4)								

Abilitato

def.[^]

Permette di disabilitare l'ingresso corrispondente; una volta disabilitato l'ingresso non genera segnalazioni e se interrogato ritorna sempre lo stato di riposo.

Descrizione

(range 0-18 caratteri)

default = Ingresso(X)

Disponibile per una breve descrizione dell'ingresso.

🗖 spia Stato

Indica lo stato logico dell'ingresso: verde, ingresso a riposo; rosso, ingresso in allarme.

🗖 Modo

(NC/NA)

default NC

Stabilisce lo stato fisico di riposo e di allarme del morsetto:

- NC riposo se collegato a GND, allarme se aperto (tensione > 1,65V)
- NA allarme se collegato a GND, riposo se aperto (tensione > 1,65V)

🗖 Passivo

default[]

Se abilitato, la variazione dell'ingresso non genera segnalazioni ma se interrogato esso restituisce lo stato reale.

Delay (range 100–4000) default = 100 Imposta il tempo minimo necessario per considerare valida la variazione di un ingresso; permette di aumentare l'immunità ai disturbi captati dai cavi.



Pagina Uscite

	Descrizione	(A-A-					
		Stato	Impulsiva	Tempo Impulso (sec)	Invertita		
	Usoitat			5 .		Cambio stato	
2	Usola2			5 💌		Cambio stato	
	Usola3	1.4		5 .		Cambio stato	
	Usola4			5 💌		Cambio stato	
Uscite	e su espansione						
vice in biocco	Descrizione	State	Impulsiva	Tempo Impulso (sec)	Invertita		
5	Usolaß		Π.	5		Cambio stato	
va in blocco 6	Usolia6	1.1		5 💌	Π.	Cambio stato	
7	Usola7	1.1	E .	5	Π.	Cambio stato	
storice	Usola8		Π.	5 -	Π.	Cambio stato	
	Usolati			5		Cambio stato	
10	Usoka10	1.1		5 -	Π.	Cambio stato	
vice dati - 11	Usoita11			5	E .	Cambio stato	
12	Usoita12		—	5 -		Cambio stato	

Descrizione (range 0-18 caratteri) default = Uscita(X) Disponibile per una breve descrizione dell'uscita.

Spia Stato

Indica lo stato fisico dell'uscita:

Grigio - Uscita non attivata **Verde** - Uscita attivata

🗖 Impulsiva

default = []

Se abilitato, l'uscita funziona in modo monostabile e si disattiva allo scadere del tempo impostato.

Tempo impulso (sec): (range 1 – 240) default = 5 Stabilisce la durata dell'attivazione se l'uscita è programmata di tipo impulsivo.

Invertita:

default = []

Se abilitato, inverte lo stato fisico dell'uscita; il transistor è in conduzione quando l'uscita è a riposo mentre non conduce quando l'uscita è attivata.

Cambio Stato:

Permette di variare lo stato dell'uscita; se è di tipo impulsivo, essa ritorna nello stato di riposo allo scadere del tempo impostato.



	ndi				-
Pagine di configurazione	Radiocoman	di			
Espansione 1/0	Elenco radio	mandi			
Usoite	Tinn	None	State		
E Radiocomandi Storico	1 KT	Radiocomando 1	OK		
	2				
	3 .				
	4				
	5				
	<u> </u>				
	8				
67	2				
Carica in blocco	10				
Ca	11 .				
Salva in blocco	12 .				
	10				
Salva storico	15				
	16				
Trasmetti dati					
	Aggiungi rad	ocomando Cancella r	adiocomando	Annula	
Ricarica dati					
	Configurazio	ne.			
	Modulo RF: PR	ESENTE	Canale RF: 0 Serial Number	er: 3500CE	

In questa pagina si configurano i radiocomandi BT-KT/2. Per la loro registrazione procedere come segue:

- Se il radiocomando era già stato registrato su un altro impianto, eseguire un reset della configurazione (fare riferimento al disegno a lato):
- Tenere premuti i tasti 💟 e 💟 per almeno 10 secondi:
- quando tutti i led si accendono la configurazione è stata cancellata.
- Premere il bottone "Aggiungi dispositivo" in basso nella pagina.
- Premere sul radiocomando i tasti A e e e tenerli premuti fino all'accensione del led ; come conferma si ha anche una segnalazione acustica.
- Appena registrato, apparirà la voce corrispondente con accanto l'indicazione **KT**.
- Ripetere l'operazione per registrare tutti gli altri radiocomandi.
- Al termine, premere il bottone relativo al radiocomando da configurare.

Aggiungi radiocomando

Premere questo pulsante per registrare un nuovo radiocomando,

quindi premere contemporaneamente i tasti A e del radiocomando fino all'accensione dei led. Il nuovo dispositivo verrà aggiunto nell'elenco.

SICEP





Cancella radiocomando

Questo pulsante elimina il radiocomando dall'elenco dei dispositivi. Per abilitare questo pulsante occorre prima disabilitare il radiocomando.

Pannello di stato

Vengono visualizzati i seguenti parametri: ultimo livello della batteria, stato della batteria.

pagina Storico

Configurazione - Storico		-	×
Pagine di configurazione	Storico		
Generale	Stories		
E Comunicatore			
E spansione I/O	Lista eventi storico		
Ingress			
E Usche	08/05/2018 15:30:55 SETUP > connessione remota 08/05/2018 15:30:55 DD0VA BITOMATICA	^	
E Hadocomand	00/00/2010 10:00:05 FROM AUTOMATICA 00/00/2010 15:30:05 SITUP > connessione remota		
HE STORICO	08/05/2018 15:25:26 RESET > sistema		
	00/05/2018 15:29:02 SETUP > commessione locale		
	08/05/2018 15:24:12 PROVA AUTOMATICA		
	00/05/2010 15:23:10 RESET > alignmentations ON		
	08/08/2018 15:20:44 RIPRISTINO COLLEGAMENTO LAN CON MVSNET		
	08/05/2018 15:20:46 PROVA AUTOMATICA		
	00/05/2010 15:20:40 SETUP > connessione remota		
	00/05/2010 15:15:43 AFST > manuale		
	00/05/2010 15:06:51 COMUNIC. FALLITA > SMS verso vigilanza		
- 162	08/05/2018 15:04:46 COMUNIC. FALLITA > UDP verso vigilanza		
Carica in blocco	00/05/2010 15:03:18 ASSENTA LINEA GAM		
	08/08/2018 14:40:37 PROVA BITOMATICA		
	08/05/2018 13:40:20 COMUNIC. FALLITA > UDP verso vigilanza		
Salva in blocco	00/05/2018 13:39:02 PROVA AUTOMATICA		
	08/05/2018 13:07:51 CONTRICT FALLITA > UDD verso vigilanza		
Salva storico	09/09/2018 12:37:27 RIPRISTING COLLEGAMENTA LAN CON MVSNET		
	08/05/2018 12:37:27 PROVA AUTOMATICA		
	00/05/2010 12:36:36 SETUP > connessione remota		
	00/05/2010 12:36:35 MESET > Manuale 08/05/2018 12:36:02 COMUNIC FALLITA > UDD varso visilanta		
	00/05/2010 12:02:44 PROVA AUTOMATICA		
	08/05/2018 11:02:28 COMUNIC. FALLITA > UDP verso vigilanza		
Hicarica dati	08/05/2018 11:01:05 PROVA AUTOMATICA		
	08/08/2018 10:00:63 COMUNIC. FALLITA > OUF VERSO VIGITANER	~	
	Aggiorna Stop/Avanti Data e ora sistema: 08/05/2018 1	5:32	
	Pronto		

Questa pagina visualizza lo storico delle ultime 400 operazioni eseguite dalla periferica SmartLink.

9 - Operazioni speciali

9.1 - Ripristino configurazione di fabbrica

Questa operazione ripristina tutti i parametri al valore di default; l'eventuale password d'accesso alla programmazione viene ripristinata come "installatore".

Procedura operativa:

- Rimuovere il coperchio della periferica SmartLink.
- Premere contemporaneamente sulla scheda logica i pulsanti **TEST** e **RESET**;
- rilasciare il **RESET** tenendo premuto il tasto **TEST** fino all'accensione del led **ALERT**.
- Una volta rilasciato il pulsante il led **ALERT** si spengerà; alla sua riaccensione l'operazione sarà terminata.

9.2 - Aggiornamento del firmware

Questa operazione serve a caricare nella memoria non volatile una nuova versione del programma. Può essere eseguita sia in locale che da remoto.

WARNING

ATTENZIONE.

L'aggiornamento del firmware deve essere eseguito solo in caso di reale necessità e sentito il parere dell'assistenza tecnica di Sicep.

L'operazione può comportare la perdita della configurazione della centralina.

Localmente, tramite il cavo di comunicazione USB:

Cosa serve:

- PC con software "SicepConnect" installato.
- Cavo USB di tipo AB
- Release firmware SmartLink, formato .upg

Procedura operativa:

- Rimuovere il coperchio della periferica SmartLink.
- Collegare il cavo USB al connettore P7.

- Lanciare il programma SicepConnect.
 - Selezionare il vettore seriale diretta
 - Selezionare la porta COM porta seriale corrispondente

all'USB

- Selezionare il protocollo upgrade
- Premere il pulsante "Connetti"
- Selezionare il file di aggiornamento nel formato UPG e premere il tasto "APRI"
- Premere il tasto "OK" per avviare l'aggiornamento.

Da remoto, tramite collegamento in GPRS:

Cosa serve:

- PC con software "SicepConnect" installato.
- Parametri di configurazione "Teleassistenza" impostati.
- Release firmware SmartLink, formato .upg

Procedura operativa:

- Lanciare il programma SicepConnect.
 - Selezionare il vettore TCP/IP in attesa
 - Selezionare il protocollo upgrade
- Premere il pulsante "Connetti"
- Selezionare il file di aggiornamento nel formato UPG e premere il tasto "APRI"
- Premere il tasto "OK" per avviare l'aggiornamento.
- Effettuare una chiamata telefonica in fonia o inviare un SMS con qualsiasi testo verso il numero della SIM dello SmartLink dal numero di telefono impostato in "*Teleassistenza*".
- Attendere il completamento della procedura di aggiornamento.

Da remoto, tramite collegamento in WI-FI con IP dinamico sullo SmartLink:

Cosa serve:

- PC con software "SicepConnect" installato.
- Parametri di configurazione "Teleassistenza" impostati.
- Release firmware SmartLink, formato .upg

Procedura operativa:

- Lanciare il programma SicepConnect.
 - Selezionare il vettore TCP/IP dinamico
 - Attendere l'arrivo della comunicazione da parte dello SmartLink entro 1 minuto (si accende un punto verde nell'elenco dei dispositivi impostate alla voce relativa alla periferica in attesa).

archivio	B 6 9		
		Comparison on Colle, UNICA Black, Mark P1908, CP, OTS, VD ARC/C, IRS, MPR, DRF+abri Descrizione	1 101.0004
		Codice Utente	Password
		Vettore TCP/IP dinamico	Indirizzo IP
		Protocollo Upgrade 💌	
			I b commit

- Selezionare il protocollo upgrade
- Premere il pulsante "Connetti"
- Selezionare il file di aggiornamento nel formato UPG e premere il tasto "APRI"
- Premere il tasto "OK" per avviare l'aggiornamento.
- Attendere il completamento della procedura di aggiornamento.

CERTIFICATO DI GARANZIA

- La garanzia sui prodotti elettrici e/o elettronici di produzione SICEP è di 24 mesi dalla data di acquisto ovvero dalla data indicata dalla fattura.
- La presente garanzia non si estende ai software prodotti e/o commercializzati da SICEP, né copre gli eventuali danni di qualsiasi natura che possono derivare dal loro uso ed utilizzo.
- Qualora i prodotti o parti di essi risultano difettosi per qualità dei materiali o per anomalie di costruzione, la garanzia è limitata alla loro sostituzione. Sono comprese nella garanzia suddetta le prestazioni di manodopera necessarie alle riparazioni.
- Nel caso in cui l'apparato difettoso risulti mancante di una o più parti, verrà riparato e restituito senza integrare le stesse, salvo esplicita richiesta in tal senso.
- La presente garanzia non si estende alle avarie dipendenti dall'usura naturale dei prodotti o di parti di essi (ivi incluse le batterie).
- La presente garanzia non copre i danni causati da negligenza ed incuria, da sinistro, dall'uso improprio dei prodotti, o di parti di essi, e/o dei software; così i danni causati da agenti atmosferici, da esposizione dei medesimi prodotti, o parti di essi, e/o dei software a condizioni ambientali improprie, ivi inclusi i danni direttamente o indirettamente provocati da temperatura eccessiva, umidità, stress fisici od elettrici, mancanza o fluttuazione di energia elettrica, fulmini, elettricità statica, incendi, inondazioni o allagamenti, e da quanto non imputabile alla diretta responsabilità di SICEP.
- Sono esclusi dalla copertura della garanzia anche i danni imputabili a cattiva od erronea installazione – ossia installazione non conforme alle relative istruzioni od in assenza di esse non effettuata a regola d'arte – per errata o carente manutenzione secondo quanto indicato nelle relative istruzioni d'uso o comunque secondo l'usuale manutenzione, per operazioni o uso improprio o errato, per trascuratezza o incapacità d'uso e comunque per cause di ogni genere non dipendenti da SICEP.
- Sono esclusi dalla copertura della presente garanzia tutti quei danni prodotti da difetti originari di componenti o di parti del prodotto assemblate, comunque certificati, che non sia possibile in alcun modo rilevare prima, durante e dopo la realizzazione del prodotto finale da parte di SICEP, secondo le normali e consuete procedure di controllo e di verifica dei componenti o di prodotti e parti di essi esterni; altresì, i danni o i difetti imputabili a riparazioni ed a manutenzioni, così come a sostituzioni o modificazioni, effettuate da soggetti terzi, non autorizzati direttamente dal produttore, in ogni caso da altri con prodotti, o parti di essi, e/o software, diversi, non originali, non conformi e quindi non garantiti, non certificati approvati ed autorizzati da SICEP.
- In ogni caso non sono coperti dalla garanzia i danni ed i difetti che risultino dall'utilizzo, non preventivamente ed espressamente autorizzato da SICEP, di ricambi ed accessori non compatibili, non originali, non conformi, non certificati ed approvati dal produttore medesimo, nonché tutti quei danni imputabili a qualsiasi modifica del prodotto o di parti di essi e/o del software, che non sia stata, in alcun modo, assentita dal produttore; o, comunque, dovuti a cause di forza maggiore e/o caso fortuito.
- Il materiale da riparare deve essere fatto pervenire in porto franco a SICEP accompagnato dal "Modulo di richiesta riparazione" compilato in ogni sua parte.
- SICEP si riserva il diritto di apportare modifiche alle condizioni di garanzia sopra elencate, senza alcun obbligo di preavviso. Saranno, in ogni caso, valide le condizioni vigenti al momento dell'acquisto del prodotto elettrico e/o elettronico di produzione SICEP.

SICEP S.r.I. Via Calabria, 14 50052 Certaldo (FI) - ITALY Tel. 0571 664 166 r.a. Fax 0571 652 285

